


Waist Fan

- CF6 -




USER MANUAL

Please read this manual carefully before using this product.

PRODUCT FEATURES

- ABS environmentally friendly material, strong and durable.
- Unique style, fashionable appearance, suitable for multiple scenarios.
- With the spray function, easy to adjust and switch between 2 levels of spray experience.
- Equipped with a high-speed brushless motor and built-in lithium battery.
- Five wind speeds, turbine hurricane design, providing strong wind output.
- The speed gear has a memory function; the last gear used will be the default when the machine is turned on.
- Extended buckle design, stable and windproof.
- Supports Type-C charging.
- Suitable for hanging on the waist, hanging on the neck, and desktop placement.

PRODUCT DESCRIPTION



① Lanyard Hole

② Spray Nozzle

③ Exhaust Hole

④ Water Injection Port

⑤ Waist Hook

⑥ Spray Button

⑦ Power Button

⑧ Back Clip

⑨ Charging Indicator light

⑩ Spray indicator light

⑪ Power Interface

FUNCTION DESCRIPTION


- **Power and speed adjustment:** Press and hold the power button for 1.5 seconds to turn on/off. Tap the power button to cycle through 5 speed levels.
- **Spray function:** Long press the spray button for 1.5 seconds to turn on/off the spray; short press to cycle between continuous spray and indirect spray (pause for 3 seconds). When the spray function is turned on for 30 minutes, the program will automatically turn off to avoid dry burning without water.
- **Spray status:** When the spray function is turned on, the indicator light on the back will show blue light, indicating normal operation. If the indicator light is not on after the spray is turned on, check the fan for faults or water tank issues.
- **Charging status:** When the fan is charging, the indicator light on the back will show green light and continue to flash. After charging is completed, the green light will remain on.

- **Speed memory function:** The fan/spray equipped with a speed memory function, automatically restores the last-use setting when powered on again.


OPERATIONS INSTRUCTIONS

- Use the back dip to hang the belt or waistband and adjust it to a comfortable position.
- Use the clothes hook to fix the corners of the clothes to prevent them from blocking the air inlet.
- Turn on the fan switch and adjust the wind speed to a comfortable level.

WAIST HANGING USE SCENARIO:




Waist hook diagram



Clothing hook diagram


NECK STRAP USAGE SCENARIOS:




1. Unlock the lanyard buckle



2. Pass the lanyard through the lanyard hole



3. Pull the lanyard tight




4. Neck hanging use

DESKTOP USAGE SCENARIOS:



1. Open the back clip




2. Stand on the desktop

ADD WATER USAGE SCENARIOS:



1. Open the silicone plug



2. Align the funnel with the water inlet



3. Pour water into the funnel



4. Cover the water inlet with the silicone plug

NOTE: This product comes with a funnel and dropper accessories. When using the dropper, fill the water in the same way as above after absorbing water.

PRECAUTIONS

- Do not use the product in a humid environment.

- Do not knock or drop the product. Repeated knocking may cause internal damage.
- Do not disassemble the product by yourself. If it is damaged, please contact a professional for repair.
- Do not throw the product into fire to avoid the risk of explosion.
- If the product is accidentally exposed to water or other liquids, turn off the power switch immediately and let it dry completely before using it.
- If the product is not used for a long time, it is recommended to charge the product once every 3 months to extend the life of the fan.
- Please cover the spray cap when the fan is not in use and recommend using pure water.
- Do not fill the water in large quantities to avoid overflowing the water tank capacity. When the water tank is full, be sure to wipe the fan surface dry in time.
- After filling with water, do not shake the product vigorously to prevent water from overflowing from the vent hole.

SPECIFICATION

Model	CF6
Product Size	100*74*102 mm 3.94*2.91*4.02 in
Battery Capacity	4000 mAh
Wind Speed Level	5 levels
Battery Life	About 4-18 hours
Tank Capacity	25 ml
Power	5 W
Input	Type-C 5V/2A

PACKING LIST

- Fan × 1
- Type-C Charging
- Cable × 1
- User Manual × 1
- Lanyard × 1
- Accessories × 2

WARRANTY


- This waist fan has a full 12-month warranty against manufacturing defects. The warranty period begins from the date of purchase.



Made in China

Tailenfächer

- CF6 -




BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

PRODUKTMERKMALE

- ABS umweltfreundliches Material, stark und langlebig.
- Einzigartiger Stil, modisches Aussehen, geeignet für verschiedene Szenarien.
- Mit der Sprühfunktion können Sie ganz einfach zwischen 2 verschiedenen Sprühstärken wählen.
- Ausgestattet mit einem bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor und eingebautem Lithium-Akku.
- Fünf Windgeschwindigkeiten, Turbine Hurricane Design, bietet starke Windleistung.
- Der Geschwindigkeitsgang hat eine Speicherfunktion; beim Einschalten der Maschine wird der zuletzt verwendete Gang als Standard eingestellt.
- Erweitertes Schnallendesign, stabil und winddicht.
- Unterstützt Typ-C-Laden.
- Geeignet zum Aufhängen an der Taille, zum Aufhängen am Hals und zur Platzierung auf dem Schreibtisch.

PRODUKTBEZEICHNUNG



① Lanyard-Loch

② Sprühdüse

③ Auspuffloch

④ Wassereinspritzöffnung

⑤ Taillenhaken

⑥ Sprühknopf

⑦ Einschalttaste

⑧ Rückenklammer

⑨ Ladekontrollleuchte

⑩ Sprühkontrollleuchte

⑪ Stromanschluss

FUNCTION DESCRIPTION

- **Einstellung von Leistung und Geschwindigkeit:** Halten Sie die Einschalttaste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. Tippen Sie auf die Einschalttaste, um die 5 Geschwindigkeitsstufen zu durchlaufen.
- **Sprühfunktion:** Langes Drücken der Sprühtaste für 1,5 Sekunden schaltet den Sprühnebel ein/aus; kurzes Drücken schaltet zwischen Dauer- und indirektem Sprühen um (Pause für 3 Sekunden). Wenn die Sprühfunktion 30 Minuten lang eingeschaltet ist, schaltet sich das Programm automatisch ab, um ein Trockenbrennen ohne Wasser zu vermeiden.
- **Status der Sprühfunktion:** Wenn die Sprühfunktion eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeigelampe auf der Rückseite blau und zeigt den normalen Betrieb an. Wenn die Anzeigelampe nach dem Einschalten der Sprühfunktion nicht leuchtet, überprüfen Sie das Gebläse auf Fehler oder Probleme mit dem Wassertank.
- **Ladestatus:** Wenn das Gebläse aufgeladen wird, leuchtet die Kontrollleuchte auf der Rückseite grün und blinkt weiter. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet das grüne Licht weiter.

- **Geschwindigkeits-Speicherfunktion:**

Das Gebläse/Spray ist mit einer Geschwindigkeits-Speicherfunktion ausgestattet, die beim erneuten Einschalten automatisch die zuletzt verwendete Einstellung wiederherstellt.

ARBEITSANWEISUNGEN

- Hängen Sie den Gürtel oder den Hosenbund in die hintere Aussparung und stellen Sie ihn auf eine bequeme Position ein.
- Verwenden Sie den Kleiderhaken, um die Ecken der Kleidungsstücke zu fixieren, damit sie den Lufteinlass nicht blockieren.
- Schalten Sie den Gebläseschalter ein und stellen Sie die Windgeschwindigkeit auf ein angenehmes Maß ein.

SZENARIO FÜR DIE VERWENDUNG IN DER TAILLE HÄNGEND:




Diagramm Taillenhaken





Diagramm Kleiderhaken


VERWENDUNGSSZENARIEN FÜR DEN HALSGURT:




1. Entriegeln Sie die Schnalle des Tragebandes



2. führen Sie das Schlüsselband durch das Loch für das Schlüsselband



3. Ziehen Sie das Schlüsselband fest



4. Hals hängen Verwendung

DESKTOP-NUTZUNGSSZENARIEN:



1. öffnen Sie den hinteren Clip




2. Stellen Sie sich auf den Schreibtisch

WASSERVERBRAUCHSSZENARIEN HINZUFÜGEN:



1.öffnen Sie den Silikonstopfe



2.Richten Sie den Trichter mit dem Wasserzulauf



3.Gießen Sie Wasser in den



4.Den Wassereinlass mit Silikonstopfen abdecken

HINWEIS: Dieses Produkt wird mit einem Trichter und einer Pipette geliefert. essories. Wenn Sie den Tropfer verwenden, füllen Sie das Wasser auf die gleiche Weise wie oben beschrieben, nachdem Sie das Wasser aufgenommen haben.

VORSICHTSMAS

- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder stoßen es an.
Wiederholtes Stoßen kann zu inneren Schäden führen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander.
Wenn es beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann für die Reparatur.
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, um die Gefahr einer Explosion zu vermeiden.
Wenn das Gerät versehentlich mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, schalten Sie es sofort aus und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es benutzen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wird empfohlen, es alle 3 Monate aufzuladen, um die Lebensdauer des Ventilators zu verlängern.
- Bitte decken Sie die Sprühkappe ab, wenn das Gebläse nicht in Gebrauch ist, und empfehlen Sie die Verwendung von reinem Wasser.
- Füllen Sie das Wasser nicht in großen Mengen ein, damit der Wassertank nicht überläuft. Wenn der Wassertank voll ist, müssen Sie die Ventilatoroberfläche rechtzeitig trocken wischen.

- Schütteln Sie das Produkt nach dem Befüllen mit Wasser nicht kräftig, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Entlüftungsloch überläuft.

SPEZIFIKATION

Modell	CF6
Größe des Produkts	100*74*102 mm 3,94*2,91*4,02 Zoll
Batteriekapazität	4000 mAh
Windgeschwindigkeit Level	5 Stufen
Lebensdauer der Batterie	Etwa 4-18 Stunden
Tankinhalt	25 ml
Strom	5 W
Eingabe	Typ-C 5V/2A

VERPACKUNGS

- Ventilator × 1
- Typ-C-Ladekabel × 1
- Benutzerhandbuch × 1
- Schlüsselband × 1
- Zubehör × 2

GARANTIE


- Dieser Hüftventilator hat eine volle 12-monatige Garantie gegen Herstellungsfehler. Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufs.



Made in China

Ventilateur de taille

- CF6 -




MANUEL DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Matériau ABS respectueux de l'environnement, solide et durable.
- Un style unique, une apparence à la mode, adapté à de multiples scénarios.
- Avec la fonction de pulvérisation, facile à régler et à basculer entre 2 niveaux d'expérience de pulvérisation.
- Équipé d'un moteur sans balai à grande vitesse et d'une batterie au lithium intégrée.
- Cinq vitesses de vent, conception de l'éolienne en forme d'ouragan, fournissant une forte puissance éolienne.
- L'engrenage de vitesse a une fonction de mémorisation; le dernier engrenage utilisé sera celui par défaut lorsque la machine sera mise en marche.
- Boucle allongée, stable et coupe-vent.
- Prend en charge la charge de type C.
- Convient pour être accroché à la taille, suspendu au cou ou placé sur un bureau.

DESCRIPTION DU PRODUIT



① Trou de lanière

② Buse de pulvérisation

③ Trous d'échappement

④ Port d'injection d'eau

⑤ Crochet de taille

⑥ Bouton de pulvérisation

⑦ Bouton d'alimentation

⑧ Clip arrière

⑨ Témoin de charge

⑩ Témoin de
apulvérisation

⑪ Interface
d'alimentation

FONCTION DESCRIPTION

- **Réglage de la puissance et de la vitesse :**
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer d'un niveau de vitesse à l'autre.
- **Fonction de pulvérisation :** Appuyez longuement sur le bouton de pulvérisation pendant 1,5 seconde pour activer/désactiver la vaporisation ; appuyez brièvement pour passer de la pulvérisation continue à la pulvérisation indirecte (pause de 3 secondes).
Lorsque la fonction de pulvérisation est activée pendant 30 minutes, le programme s'arrête automatiquement pour éviter les brûlures sèches sans eau.
- **État de la pulvérisation:** Lorsque la fonction de pulvérisation est activée, le voyant lumineux situé à l'arrière s'allume en bleu, ce qui indique un fonctionnement normal. Si le voyant ne s'allume pas après la mise en marche du spray, vérifiez que le ventilateur ne présente pas de défaut ou que le réservoir d'eau n'est pas obstrué.
- **État de charge:** Lorsque le ventilateur est en cours de chargement, le voyant lumineux situé à l'arrière s'allume en vert et continue de clignoter. Une fois la charge terminée, le voyant vert reste allumé.

- **Fonction de mémorisation de la vitesse:**

Le ventilateur/vaporisateur est équipé d'une fonction de mémorisation de la vitesse, qui rétablit automatiquement le dernier réglage utilisé lorsqu'il est remis sous tension.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- Utilisez la sangle arrière pour accrocher la ceinture et l'ajuster à une position confortable.
- Utilisez le crochet à linge pour fixer les coins des vêtements afin d'éviter qu'ils ne bloquent l'entrée d'air.
- Allumez l'interrupteur du ventilateur et réglez la vitesse du vent à un niveau confortable.

SCÉNARIO D'UTILISATION DE L'ACCROCHAGE À LA TAILLE :




Schéma du crochet
de ceinture





Schéma du crochet
à vêtements


SCÉNARIOS D'UTILISATION DE LA COURROIE DE COU :




1. Déverrouiller la boucle de la longe



2. Faire passer la longe par le trou de la longe



3. Tirer sur la longe pour la serrer



4. Portez-le autour de votre cou

SCÉNARIOS D'UTILISATION DE BUREAU :



1. Ouvrir le clip arrière




2. Se placer sur le bureau

SCÉNARIOS D'UTILISATION DE AJOUTER L'EAU :



1.Ouvrir le bouchon en silicone



2.Aligner l'entonnoir sur le
entrée d'eau



3.Verser l'eau dans



4.Couvrir l'entrée d'eau avec
bouchon en silicone

REMARQUE: Ce produit est livré avec un entonnoir et un compte-gouttes. Lorsque vous utilisez le compte-gouttes, remplissez l'eau de la même manière que ci-dessus après avoir absorbé de l'eau.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide.

- Ne pas frapper ou faire tomber l'appareil. Des chocs répétés peuvent provoquer des dommages internes.
- Ne démontez pas le produit vous-même. S'il est endommagé, veuillez contacter un professionnel pour le réparer.
- Ne pas jeter le produit au feu afin d'éviter tout risque d'explosion.
- Si le produit est accidentellement exposé à de l'eau ou à d'autres liquides, éteignez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le recharger une fois tous les trois mois pour prolonger la durée de vie du ventilateur.
- Veuillez couvrir le capuchon du vaporisateur lorsque le ventilateur n'est pas utilisé et recommandez d'utiliser de l'eau pure.
- Ne remplissez pas l'eau en grande quantité pour éviter de faire déborder la capacité du réservoir d'eau. Lorsque le réservoir d'eau est plein, veuillez à essuyer la surface du ventilateur à temps.

- Après avoir ajouté de l'eau, ne secouez pas le produit avec force pour empêcher l'eau de s'échapper de l'évent.

SPECIFICATION

Modèle	CF6
Taille du produit	100*74*102 mm 3.94*2.91*4.02 in
Capacité de la batterie	4000 mAh
Vitesse du vent Niveau	5 niveaux
Autonomie de la batterie	Environ 4 à 18 heures
Capacité du réservoir	25 ml
Puissance	5 W
Entrée	Typ-C 5V/2A

VERPACKUNGS

- Ventilateur × 1
- Câble de charge de type C × 1
- Manuel de l'utilisateur × 1
- Cordon × 1
- Accessoires × 2

GARANTIE


- Ce ventilateur de taille bénéficie d'une garantie complète de 12 mois contre les défauts de fabrication. La période de garantie commence à la date d'achat.



Fabriqu  en Chine

Ventilador de cintura

- CF6 -




MANUAL DEL USUARIO

Lea atentamente este manual antes de utilizar este producto.

CARACTERÍSTICAS

- Material ABS respetuoso con el medio ambiente, resistente y duradero.
- Estilo único, aspecto a la moda, adecuado para múltiples escenarios.
- Con la función de pulverización, fácil de ajustar y cambiar entre 2 niveles de experiencia de pulverización
- Equipada con un motor sin escobillas de alta velocidad y batería de litio incorporada.
- Cinco velocidades de viento, diseño huracanado de la turbina, que proporciona una fuerte producción eólica.
- La marcha de velocidad tiene una función de memoria; la última marcha utilizada será la predeterminada al encender la máquina.
- Diseño de hebilla extendida, estable y resistente al viento.
- Admite carga Tipo-C.
- Adecuado para colgar en la cintura, colgar del cuello y colocar sobre el escritorio.

DESCRIPCIÓN DEL



- ① Agujero para el cordón
- ② Boquilla pulverizadora
- ③ Foro di scarico
- ④ Puerto de inyección de agua
- ⑤ Gancho de cintura
- ⑥ Botón de pulverización
- ⑦ Botón de encendido
- ⑧ Clip trasero
- ⑨ Luz indicadora de carga
- ⑩ Indicador luminoso de pulverización
- ⑪ Interfaz de alimentación

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN


- **Ajuste de la potencia y la velocidad:** Mantén pulsado el botón de encendido durante 1,5 segundos para encender o apagar. Toca el botón de encendido para recorrer los 5 niveles de velocidad.
- **Función de pulverización:** Pulse prolongadamente el botón de pulverización durante 1,5 segundos para activar/desactivar la pulverización; pulse brevemente para alternar entre pulverización continua y pulverización indirecta (pausa de 3 segundos). Cuando la función de rociado esté encendida durante 30 minutos, el programa se apagará automáticamente para evitar quemaduras en seco sin agua.
- **Estado de pulverización:** Cuando se enciende la función de pulverización, la luz indicadora de la parte posterior mostrará una luz azul, lo que indica un funcionamiento normal. Si la luz indicadora no se enciende después de encender el pulverizador, compruebe si el ventilador tiene algún fallo o si hay problemas con el depósito de agua.
- **Estado de carga:** Cuando el ventilador se está cargando, el indicador luminoso de la parte posterior mostrará una luz verde y seguirá parpadeando. Una vez finalizada la carga, la luz verde permanecerá encendida.

- **Función de memoria de velocidad:** El ventilador/pulverizador equipado con una función de memoria de velocidad, restaura automáticamente el último ajuste de uso cuando se enciende de nuevo.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Utilice la abertura trasera para colgar el cinturón o la cintura y ajustarlo a una posición cómoda.
- Utilice el gancho para ropa para fijar las esquinas de la ropa y evitar que bloqueen la entrada de aire.
- Enciende el interruptor del ventilador y ajusta la velocidad del viento a un nivel cómodo.

ESCENARIO DE USO COLGADO DE LA CINTURA:




Esquema del gancho
de cintura



Esquema del gancho
de ropa


ESCENARIOS DE USO DE LA CORREA PARA EL CUELLO:




1.Desbloquee la hebilla del cordón



2.Pase el cordón por el orificio del cordón



3.Tira fuerte del cordón



4.Uso colgado del cuello

ESCENARIOS DE USO DEL ESCRITORIO:




1.Abre el clip trasero




2.Colócalo sobre el escritorio

AÑADIR ESCENARIOS DE USO DEL AGUA:



1. Abra el tapón de



2. Alinee el embudo con el
entrada de agua



3. Vierte agua en el embud



4. Tapa la entrada de agua con
el tapón de silicona

NOTA: Este producto viene con un embudo y un cuentagotas acc
essories. Cuando utilice el cuentagotas, rellene el agua de la misma
forma que en el caso anterior después de absorber el agua.

PRECAUCIONES

- No utilice el producto en un ambiente húmedo.

- No golpee ni deje caer el producto. Los golpes repetidos pueden causar daños internos.
- No desmonte el producto usted mismo. Si está dañado, póngase en contacto con un profesional para su reparación.
- No arroje el producto al fuego para evitar el riesgo de explosión.
- Si el producto se expone accidentalmente al agua u otros líquidos, apáguelo inmediatamente y deje que se seque completamente antes de utilizarlo.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargarlo una vez cada 3 meses para prolongar la vida útil del ventilador.
- Por favor, cubra la tapa del pulverizador cuando el ventilador no esté en uso y recomiende utilizar agua pura.
- No llene el agua en grandes cantidades para evitar desbordar la capacidad del depósito de agua. Cuando el depósito de agua esté lleno, asegúrese de secar a tiempo la superficie del ventilador.
- Dopo il riempimento con acqua, non agitare vigorosamente il prodotto per evitare che l'acqua fuoriesca dal foro di sfiato.

ESPECIFICACIÓN

Modelo	CF6
Tamaño del producto	100*74*102 mm 3,94*2,91*4,02 pulg.
Capacidad de la batería	4000 mAh
Nivel de velocidad del viento	5 niveles
Duración de la batería	Alrededor de 4-18 horas
Capacidad del depósito	25 ml
Potencia	5 W
Entrada	Tipo-C 5V/2A

LISTA DE EMBALAJES

- Ventilador × 1
- Cable de carga de tipo C × 1
- Manual del usuario × 1
- Cordón × 1
- Accesorios × 2

GARANTÍA


- Este ventilador de cintura tiene una garantía completa de 12 meses contra defectos de fabricación. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra.



Fabricado en China

Ventaglio in vita

- CF6 -




MANUALE UTENTE

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

CARATTERISTICHE

- Materiale ABS ecologico, resistente e durevole.
- Stile unico, aspetto alla moda, adatto a molteplici scenari.
- Con la funzione spray, è facile regolare e passare da un livello all'altro di spruzzatura.
- Dotato di motore brushless ad alta velocità e batteria al litio integrata.
- Cinque velocità del vento, design a turbina a uragano, per una forte produzione di vento.
- L'ingranaggio della velocità ha una funzione di memoria; l'ultimo ingranaggio utilizzato sarà quello predefinito all'accensione della macchina.
- Design con fibbia estesa, stabile e antivento.
- Supporta la ricarica di tipo C.
- Adatto per essere appeso in vita, appeso al collo e posizionato sulla scrivania.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



- ① Foro per il cordoncino
- ② Ugello a spruzzo
- ③ Agujero de escape
- ④ Porta di iniezione dell'acqua
- ⑤ Gancio per la vita
- ⑥ Pulsante spray
- ⑦ Pulsante di accensione
- ⑧ Clip posteriore
- ⑨ Indicatore di carica
- ⑩ Spia di spruzzatura
- ⑪ Interfaccia di alimentazione

FUNZIONE DESCRIZIONE


- **Regolazione dell'alimentazione e della velocità:** Tenere premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi per accendere/spegnere la macchina. Toccare il pulsante di accensione per scorrere i 5 livelli di velocità.
- **Funzione spray:** Premere a lungo il pulsante di spruzzo per 1,5 secondi per attivare/disattivare lo spruzzo; premere brevemente per passare dallo spruzzo continuo allo spruzzo indiretto (pausa di 3 secondi). Quando la funzione spray è attiva per 30 minuti, il programma si spegne automaticamente per evitare di bruciare a secco senza acqua.
- **Stato della nebulizzazione:** Quando la funzione di spruzzo è attivata, la spia sul retro si illumina di blu, indicando il normale funzionamento. Se la spia non è accesa dopo l'accensione del getto, controllare che la ventola non sia difettosa o che non ci siano problemi con il serbatoio dell'acqua.
- **Stato di carica:** Quando il ventilatore è in carica, la spia sul retro si illumina di verde e continua a lampeggiare. Al termine della carica, la luce verde rimarrà accesa.

- **Funzione di memoria della velocità:** Il ventilatore/spray, dotato di una funzione di memoria della velocità, ripristina automaticamente l'ultima impostazione utilizzata quando viene riacceso.


ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI

- Utilizzare l'incavo posteriore per appendere la cintura o la fascia in vita e regolarla in una posizione comoda.
- Utilizzare il gancio per abiti per fissare gli angoli dei vestiti, per evitare che ostruiscano la presa d'aria.
- Accendere l'interruttore del ventilatore e regolare la velocità del vento a un livello confortevole.

SCENARIO DI UTILIZZO DELLA VITA APPESA:




Schema del gancio in vita



Schema dei ganci per abbigliamento


SCENARI DI UTILIZZO DELLA CINGHIA DA COLLO:




1. Sbloccare la fibbia del cordino



2. Far passare il cordino attraverso il foro per il cordino.



3. Tirare il cordino




4. Collo appeso uso

SCENARI DI UTILIZZO DEL DESKTOP:




1. Aprire la clip posteriore




2. Posizionarsi sulla scrivania

AGGIUNGERE SCENARI DI UTILIZZO DELL'ACQUA:



1. Aprire il tappo in silicone



2. Allineare l'imbuto con il ingresso acqua



3. Versare l'acqua nell'imbuto



4. Coprire l'ingresso dell'acqua con tappo in silicone

NOTA: Questo prodotto viene fornito con un imbuto e un contagocce essori. Quando si usa il contagocce, riempire l'acqua come sopra dopo aver assorbito l'acqua.

PRECAUZIONI

- Non utilizzare il prodotto in un ambiente umido.

- Non urtare o far cadere il prodotto. Gli urti ripetuti possono causare danni interni.
- Non smontare il prodotto da soli. Se è danneggiato, rivolgersi a un professionista per la riparazione.
- Non gettare il prodotto nel fuoco per evitare il rischio di esplosione.
- Se il prodotto viene accidentalmente esposto all'acqua o ad altri liquidi, spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione e lasciarlo asciugare completamente prima di utilizzarlo.
- Se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, si consiglia di caricarlo una volta ogni 3 mesi per prolungarne la durata.
- Quando il ventilatore non è in uso, coprire il cappuccio di protezione e raccomandare l'uso di acqua pura.
- Non riempire l'acqua in grandi quantità per evitare di far traboccare la capacità del serbatoio dell'acqua. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, assicurarsi di asciugare tempestivamente la superficie del ventilatore.

- Después de agregar agua, no agite el producto con fuerza para evitar que el agua se desborde del respiradero.

SPECIFICA

Modello	CF6
Dimensione del prodotto	100*74*102 mm 3,94*2,91*4,02 pollici
Capacità della batteria	4000 mAh
Livello di velocità del vento	5 livelli
Durata della batteria	Circa 4-18 ore
Capacità del serbatoio	25 ml
Potenza	5 W
Ingresso	Tipo-C 5V/2A

ELENCO IMBALLAGGI

- Ventilatore × 1
- Cavo di ricarica Type-C × 1
- Manuale d'uso × 1
- Cordino × 1
- Accessori × 2

GARANZIA

- Questo ventilatore a vita ha una garanzia completa di 12 mesi contro i difetti di fabbricazione. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto.



Prodotto in Cina