148*88mm

Bedienungsanleitung für Vollband-Notfall- und Katastrophenradio

Raddy SH-908

English

Vielen Dank für Ihren Kauf. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1.Produktmerkmale und Funktionen

1.1: Dieses Produkt nutzt Softwareprogrammierung, um den Empfang von digital angezeigten Vollband-Radiosendungen zu realisieren: FM, MW, SW, WX.

1.2: Der integrierte 10000-mAh-Akku verfügt über einen Vielzahl von Notfallfunktionen:
Unterstützt das Laden über solarbetriebene, Handgenerator, Trockenbatterie, SOS-Alarm kann aktiviert werden, Taschenlampe/Leselampe verfügbar, kann als Power-bank verwendet werden, IPx4 wasserdicht, ist ein Notfallprodukt für zu Hause, ist auch ein Notfallprodukt, das beim Spielen im Freien mitgenommen werden kann.

1.3: MP3-CD-LCD-Display, reichhaltige Funktionen, klare Anweisungen für den Benutzer. Unterstützt Hintergrundbeleuchtung für Benutzer im Dunkeln.

1.4: Dieses Produkt verfügt über eine hohe Empfangsempfindlichkeit und verwendet eine um 360 Grad drehbare Zugstangenantenne.

1.5: Das Produkt verwendet zwei 04DMM 4Ω 3W Lautsprecher, der Klang ist laut und klar.

1.6: Das Produkt unterstützt die Zeitansage, standardmäßig 12 Stunden.

1.7: Unterstützung für die Suche nach Radiosignalstationen: manuelle Drehsuche, automatisches Scannen und Speicherung von Sendern.

1.8: Unterstützt die Wiedergabe über einen 3,5-mm-Kopfhörerausgang.

1.9: Es gibt drei Netzschalter (Lithium-Schalterauswahl, Netztiefe-Schalterauswahl, Trockenbatterie-Schalterauswahl), mit denen Strom effektiver gespart werden kann.

1.10: Humanisiertes Design, kann gespert werden.

English

Stummschaltung aktivieren, Typ-C-Ladeanschluss...Dieses Produkt ist ein multifunktionales Radio. Ich hoffe, dass es Ihnen nicht nur unendlichen Spaß beim Empfang von Radiowellen bereitet, sondern auch mehr Menschen helfen kann.

2.Zu beachtende Punkte

Beachten Sie vor der Verwendung die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und zuverlässige Verwendung des Produkts zu gewährleisten:
◆ Lesen und verstehen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsinformationen.
◆ Batteriesymbol: "▯" Diese Batterie! Leersymbol: Zeigt an, dass die Batterie Schwach ist. Um eine Beeinträchtigung der Funktionsweise oder Beschädigung der Batterie zu vermeiden, sollte der Benutzer sicherstellen Sie die Batterie durch eine neue Trockenbatterie.
◆ Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lassen Sie es einmal im Monat auf. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, können Sie den Netzschalter auf „OFF" stellen, um das Gerät auszuschalten und den Batterieverbrauch zu vermeiden.
◆ Wenn die Batterie aufgrund längerer Nichtbenutzung zu schwach ist, lassen Sie sie bitte vor der Verwendung 5–10 Minuten lang mit der Handkurbel auf, um die Lithiumbatterie zu aktivieren.
Es wird empfohlen, ein Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von DC5V/1A-DC3A zu verwenden, um Schäden an der Lithiumbatterie oder dem Gerät zu vermeiden.
◆ Halten Sie dieses Produkt von hohen Wärmequellen fern, größer Sie nicht damit und backen Sie nicht bei hohen Temperaturen.
◆ Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus.
◆ Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und üben Sie keinen starken Druck darauf aus.

English

3:Aussehen Tastenfunktionsdiagramm

Vorderseite:


Left speaker hole
Right speaker hole
Type-C charging jack
3.5mm earphone jack
External charging USB port
Power switch
Power switch
Power switch