


RADDY

**FM/AM/SW (Shortwave)/VHF (NFM/WFM)/WB (Weather Band)
SH-906 Emergency Solar Crank Radio**




**Multi-band Receiver/Bluetooth/MP3 Player
User's Manual**

Schematic Diagram



- | | |
|--|--|
| 1. 8-LED Reading Lamp | 9. Tuning Adjust/Bandwidth Select/Time Adjustment Button |
| 2. Power/Mute/Pause/Sleep Timer Setting Button | 10. Memories (Manual Storage)/Scan and Preset (Automatic Storage)/WB (Weather Band) Setting Button |
| 3. Band Select/NOAA Weather Alert Button | 11. Bluetooth/MP3/EQ (Equalizer) Button |
| 4. Volume+/Clock Setting Button | 12. Key Lock/Metter Band Button |
| 5. Volume-/Alarm Setting Button | 13. SOS Mode Button |
| 6. Tuning Adjust/Bandwidth Select/Time Adjustment Button | 14. Screen |
| 7. Stored Memories+/Frequency Reception Setting Button | 15. Speaker |
| 8. Stored Memories-/Bandwidth Setting Button | |




16

17

18

19




16. Torch Button


17. Solar Panel

18. Dynamo Crank Handle

19. Telescopic Antenna




- 20. Strap Fastener
- 21. Blue Bulb
- 22. Torch Lighting
- 23. Red Bulb



- 24. DC Output Port
- 25. USB-C Input Charge Port
- 26. DC Output Indicator
- 27. Charging Indicator
- 28. AUX Input Jack
- 29. USB Input Port for USB Stick



Screen Display



1. Signal Level Icon
2. Bluetooth Icon
3. Alarm Icon
4. USB Stick Icon
5. Sleep Timer Icon
6. NOAA Weather Alert Display
7. Battery Capacity Icon
8. Charging Icon
9. Volume Display
10. Preset (Automatic Storage) Display
11. Volume Level/Memories No./EQ (Equalizer) Display
12. Scan Display
13. Frequency/Time Display
14. kHz Display
15. MHz Display
16. Key Lock Icon
17. VHF (Very High Frequency)-WFM Display
18. VHF (Very High Frequency)-NFM Display
19. VHF (Very High Frequency) Display
20. p.m. Display
21. Mute/ Pause Icon
22. Play Icon
23. SW (Shortwave Band) Display
24. WB (Weather Band) Display
25. FM Band Display
26. AM (MW Band)/a.m. Display


Charging the Built-in Rechargeable Battery

1. USB-C Cable

- Use the included USB-C cable to connect the power supply to the USB-C Input Charge Port on the right side of the radio for charging.
- When charging successfully, the blue Charging Indicator blinks, and the Battery Capacity  Icon blinks in steps.
- When the battery is fully charged, and the Charging Indicator keeps it lit, but the Capacity  Icon will not blink.
- Unplug the USB-C cable, and the Charging Indicator will turn off. The green DC Output Indicator will light up for 30 seconds.


2. Crank Dynamo Power

- Pull out the Dynamo Crank Handle from its recessed holder on the back of the radio.
- Turn the Dynamo Crank Handle clockwise or counterclockwise at a steady speed to generate power and charge the built-in rechargeable battery. The Charging Icon will appear when Screen is lit.




3. Solar Power Panel

- The Solar Panel on the top of the radio can be adjusted at different angles. It converts sunlight into electrical energy through photoelectric conversion, charging the radio's built-in rechargeable battery during emergencies.
- Place the radio in strong direct sunlight, and the Solar Panel will charge the built-in rechargeable battery and the Charging Icon will display on Screen.

Note: When using the USB-C cable to charge the built-in lithium battery with the screen off, the screen lights up and the Charging Icon appears  . However, when charging the battery using the solar panel or the Dynamo Crank Handle, the screen will remain off to conserve power.

Battery Capacity Icon Description

- "C" indicates battery capacity, when the battery level is low, you will hear "low battery please charge".
- 3 cells of battery power: $C > 75\%$
- 2 cells of battery power: $50\% < C < 75\%$
- 1 cell of battery power: $25\% < C < 50\%$
- 0 cells of battery power: $3\% < C < 25\%$
 $C < 3\%$ blink






DC Output for USB Devices Charging

The radio has a built-in 10,000mAh rechargeable battery that can be used to charge other USB devices.

- To charge your cellphone or other devices, connect them to the DC Output Port on the right side of the radio using a charging cable.
- The green DC Output Indicator will light up, indicating that emergency charging is in progress. Ensure your cellphone or devices are compatible with the DC 5V charging voltage before connecting.








Torch Lighting


- Press the Torch  Button, SOS Mode  Button, or Power  Button to wake up the Screen.
- Repeatedly press the Torch Button to cycle through the ultra-spotlight Torch Lighting modes:
Low Beam – High Beam - SOS Flashing – Lights Off

8-LED Reading Lamp

- Adjust the Solar Panel to any angle, and the 8-LED Reading Lamp will turn on automatically.
- When you close the Solar Panel, the 8-LED Reading Lamp will turn off automatically.








SOS Mode


- Press the SOS Mode  Button, Torch  Button, or Power  Button to wake up the Screen. Or long-press the SOS Mode  Button to proceed to the next step.
- Long press the SOS Mode  Button to activate SOS flashing with both the blue and red bulbs, press it again to cancel the flashing.
- After the blue and red bulbs start SOS flashing, long press the SOS Mode  Button for 2 seconds to activate the SOS alarm and torch flashing. Press the SOS Mode  Button to turn off all lights and alarms.




Operation the Radio





Listen to Radio Station



- a. Press the Power  Button, SOS Mode  Button, or Torch  Button to wake up the Screen. Press the Power  Button again to start receiving radio signals, allowing you to listen to radio stations, or to switch to Bluetooth/MP3 mode, entering playback mode.
- b. In play mode, press the Mute/Pause  Button to mute or pause the radio. Press Mute/Pause  Button again to resume playback.
- c. To exit play mode, long press the Power  Button for 2 seconds to switch to clock mode. If no further actions are taken, the screen will turn off after 10 seconds.

Note: In clock mode, long press the Sleep Timer Setting  Button for 2 seconds to set the sleep timer. For more details, refer to the "Sleep Timer Setting" description.





Sleep Timer Setting (In Clock Mode)

- Long press the Sleep Timer Setting  Button to display the Sleep Timer  Icon, which will blink on the screen..
- Press the Sleep Timer Setting  Button Repeatedly to choose the desired duration:
90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 – 10 minutes– Radio On
- Wait a few seconds to save settings. The radio will automatically switch off after the set time. To turn it off earlier, long press the Power  Button.




Band Select (In Play Mode)

In play mode, press the Band Select  Button to choose between FM, AM, SW (Shortwave), VHF(NFM/WFM), or WB (Weather Band).



Adjust the Volume (In Play Mode)



In play mode, press the Volume+ Button or Volume- Button to adjust the volume. The volume can be set to one of 32 levels.







Scan and Preset (Automatic Storage) Radio Stations (In Play Mode)

- In play mode, after selecting your preferred band, long press the Scan and Preset (Automatic Storage) **MEMO. SCAN** Button for 2 seconds to scan the frequency range and automatically store the stations found in memory.
- Once automatic storage is complete, use the Stored Memories+ **CH+** or Stored Memories- **CH-** Button to select a radio station from Memory No. (P01-99).





Note: Each band can store up to 99 stations in memory.






Tuning to a Radio Station (In Play Mode)


- After selecting your favorite band in the play mode, press the Tuning Adjust   button to fine-tune the frequency.
- Long press the Tuning Adjust   Button for fast frequency adjustment. The tuning will stop automatically when a radio station is found.

Manual Storage Radio Stations (In Play Mode)

- When tuning to a radio station, press Memories (Manual Storage)  Button. The “PRESET” and Memory Number (P01-99) will appear and blink.
- Press the Stored Memories+  Button or Stored Memories-  Button to select your preferred Memory Number.
- Press the Memories (Manual Storage)  Button again to save the settings.



SW (Shortwave) Meter Band Operation (In Play Mode)

When SW (Shortwave) band is selected, press the Meter Band  Button repeatedly to quickly navigate to your desired frequency.






3.95MHz-4.75MHz-5.60MHz-7.35MHz
-9.90MHz-12.10MHz-13.87MHz-15.80
MHz-17.90MHz-19.10MHz-21.85MHz



VHF (Very High Frequency) Bandwidth Setting (In Clock Mode)




The radio supports VHF (Very High Frequency) in NFM (Narrow FM) and WFM (Wide FM) dual modulation modes, with a band step of 25kHz.

- VHF-NFM: Bandwidth is 5kHz
- VHF-WFM: Choose from four bandwidths: 50kHz, 100kHz, 150kHz, or 200kHz.

To select the bandwidth:





- In clock mode, long press Bandwidth Setting  Button for 2 seconds to enter the bandwidth selection.
- Press the Bandwidth Select   Button to choose your preferred bandwidth.
- Wait 5 seconds to save the setting.











Bluetooth (In Play Mode)

The Bluetooth name of the radio is "SH-906".


- In play mode, press the Bluetooth  Button to switch to Bluetooth mode, the Bluetooth Icon and "bt" will display on the Screen and blink. Enable Bluetooth on your mobile phone to connect to the radio.
- Once connected, the Bluetooth Icon and "bt" will stop blinking, and you'll hear "Bluetooth connected." Press the Pause  Button to pause or resume playback. Use the Tuning Adjust   Button to skip to the next or previous track.
- When Bluetooth disconnects, you'll hear "Bluetooth disconnected."





MP3 Playback (In Play Mode)

- In play mode, insert a USB stick and press the MP3  Button to start automatic MP3 playback.
- Press the Pause  Button to pause or resume playback. Press the Tuning Adjust   Button to skip to the next or previous track.

AUX-in (In Play Mode)

- In play mode, connect your playback device to the radio using an AUX cable. Press the Mp3  Button to start playback.

EQ (Equalizer) Setting (In Play Mode)

In play mode, long press the EQ (Equalizer)  Button to enter the setting. Then press the EQ (Equalizer)  Button repeatedly to select your preferred sound effect. Wait for 3 seconds to save the setting.

Available sound effects:


- | | |
|--------------|--------------|
| E1 – Normal | E2 – Pop |
| E3 – Rock | E4 – Jazz |
| E5 – Classic | E6 – Country |



WB (Weather Band) Description


The WB (Weather Band) can receive 7 frequencies, which are:

1-162.400MHz	2-162.425MHz
3-162.450MHz	4-162.475MHz
5-162.500MHz	6-162.525MHz
7-162.550MHz	

NOAA Weather Alert Function Operation

Enable the NOAA Weather Alert function, and when a weather alert is received, the radio will enter SOS mode. Press the SOS Mode  Button to exit SOS mode, and the broadcast content will resume automatically. Operation as follows:

- In WB (Weather Band) or clock mode, long press the NOAA Weather Alert  Button for 2 seconds. The "ALERT" icon will blink on Screen.
- To exit NOAA Weather Alert mode, long press the NOAA Weather Alert  Button for 2 seconds to return to WB (Weather Band).

Note: When NOAA Weather Alert is enabled, all buttons except the NOAA Weather Alert  Button will be non-functional.



Frequency Range

Type	FM Frequency Range	VHF Frequency Range	AM Frequency Range	SW Frequency Range	WB Frequency Range
1	87.5-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
2	87-108MHz	30.00-199.975MHz	520-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
3	76-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
4	64-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz

Frequency Reception Setting (In Clock Mode)

This radio supports four frequency ranges, which you can set based on your preferred region:



- Type I – Europe and China
- Type II – North and South America
- Type III – Japan
- Type IV – Russia

Setting Instructions:


1. Long press the Frequency Reception Setting  Button,

One of the following options will appear and blink on the screen:

“87.5” , “87” , “76” , “64” .

2. Press the Tuning Adjust   Button to select your preferred frequency range.

3. Press the Frequency Reception Setting  Button to save the settings.









Note: During the frequency reception setting, the screen will only display the low end of the FM frequency. Choose the appropriate frequency range from the types listed above.

For example, if you save the FM 87 MHz setting, you have selected Type II. This selection will also adjust the AM frequency range to a 10 kHz step.





WB (Weather Band) Setting (In Clock Mode)


a. Long press the WB (Weather Band) Setting  Button, and "OFF" or "EN" will appear and blink on the screen.

b. Press the Tuning Adjust   Button to select your preferred option. Press the WB (Weather Band) Setting  Button again or wait for 5 seconds to save the setting.







Key Lock Function

a. Long press the Key Lock  Button to lock the keys. You can still check the clock by pressing the Power  Button, Torch  Button, or SOS Mode  Button.











b. Long press the Key Lock  Button again to cancel the key lock. Once unlocked, all buttons will be functional.


Restore Factory Setting (In Clock Mode)

In clock mode, press these buttons within 2 seconds:  →  → , then "rESEt" will appear and blink on Screen. Then press the Power  Button to restore the factory setting.
















Clock Setting (In Clock Mode)


- Press and hold the Clock Setting  Button for 2 seconds, and the hours will blink on the screen. Use the Time Adjustment   Button to set the hours.
- Press the Clock Setting  Button again to make the minutes blink on the screen. Use the Time Adjustment   Button to set the minutes.
- Press the Clock Setting  Button to switch to "24Hr" or "12Hr" display. Use the Time Adjustment   Button to select your preferred time format.
- Press the Clock Setting  Button once more to save the setting.




Note: The above settings must be completed while the display is blinking. Each blinking interval lasts 5 seconds, and if the blinking stops, the current operation will be exited.


Alarm Setting (In Clock Mode)

- Press and hold the Alarm Setting  Button for 2 seconds until the hours start blinking. Use the Time Adjustment   Button to set the hours.
- Press the Alarm Setting  Button again, and the minutes will blink. Use the Time Adjustment   Button to set the minutes.
- Press the Alarm Setting  Button, and "PON" or "bU2" will blink. Use the Time Adjustment   Button to select "bU2". If "bU2" is selected, choose between "N1" and "N2" using the Time Adjustment   Button. Press the Alarm Setting  Button or wait a few seconds to save the settings.
- Press Alarm Setting  Button to toggle the alarm on or off.












Select "bU2": When the set alarm time is reached, the Alarm () Icon blinks, and the buzzer sound. After 5 minutes, the alarm will stop automatically.

Press the Alarm Setting  Button to turn off the buzzer manually.

Snooze: When the buzzer sounds, press any button to activate the snooze function, which lasts for 9 minutes. You can repeat the snooze or exit it early by pressing the Alarm Setting  Button.


Select “PON”: When the set alarm time is reached, the radio automatically switches on and resumes playing the last used mode (note: if Bluetooth mode was last used, you’ll need to press play on your Bluetooth device). Follow the alarm setting steps:

- c. Press Alarm Setting  Button until “PON” or “bU2” blinks on the screen, then use the Time Adjustment  Button to select “PON”.
- d. Press the Alarm Setting  Button to the next step, then use the Time Adjustment   Button to choose the switch-off time.
- e. Press the Alarm Setting  Button to save the setting.



Use of Antenna

- For optimal reception when listening to FM, SW, VHF, or WB stations, fully extend the Telescopic Antenna.
- You can also connect an external antenna for enhanced reception.
- When listening to AM stations, the radio relies on its internal iron oxide bar antenna. To improve AM reception, adjust the radio's position or orientation.



Specifications

Frequency Range	FM: 64-108MHz VHF: 30.00-199.975MHz AM: 520-1710KHz SW: 3.20-21.95MHz WB: 162.400-162.550MHz
Noise Limit Sensitivity	FM:≤15dB; VFH:≤15dB AM:≤70dB; SW:≤40dB
Number of Memorized Stations	396 in total (99 channels for each band)
Bluetooth Version	VER 5.3
Bluetooth Transmission Range	≤15m
MP3 Playback Formats	MP3 &WAV&WMA
USB Stick	256G
Max. Power Consumption	≤15W
Power Source	DC 5V/2A
DC Output	Output DC 5V/2.4A
Lithium Battery	1000mAh/3.7V
Speaker	Φ 40mm/4Ω/5W
AUX Input Jack	3.5mm plug
Dimensions (Approx)	16.95 x 8.9 x 7.2cm
Weight	515g

Warranty

The device comes with an 18-month warranty from the date of purchase, covering any manufacturing defects.

Packing List

- Radio Receiver x 1
- USB-C Cable x 1
- User's Manual x 1
- Strap x 1
- AUX Cable x 1
- Compass x 1



Made in China

RADDY

FM/AM/SW (Kurzwellen)/VHF (NFM/WFM)/WB (Wetterband)


SH-906 Notfall-Solar-Kurbelradio




Multi-Band-Empfänger/Bluetooth/MP3-Player

Benutzerhand
buch

Schematisches Diagramm



- | | |
|---|--|
| 1. 8-LED-Leselampe | 8. Speicher-/Bandbreiteneinstellungstaste |
| 2. Einschalt-/Stummschalt-/Pausen-/Schlaf-Timer-Einstelltaste | 9. Abstimmungs-/Bandbreitenwahl/Zeiteinstellungsknopf |
| 3. Bandauswahl/NOAA-Wetteralarm-Taste | 10. Memories (manuelle Speicherung)/Scan und Preset (automatische Speicherung)/WB (Wetterband) Einstellungstaste |
| 4. Taste zur Einstellung von Lautstärke+/Uhrzeit | 11. Bluetooth/MP3/EQ (Equalizer) Taste |
| 5. Lautstärke-/Alarmeinstellungstaste | 12. Tastensperre/Metallbandknopf |
| 6. Abstimmungs-/Bandbreitenwahl/Zeiteinstellungsknopf | 13. SOS-Modus-Taste |
| 7. Gespeicherte Erinnerungen+/Frequenzempfangseinstellungstaste | 14. Bildschirm |
| | 15. Sprecher |




16

17

18

19




16. Fackel-Taste


17. Sonnenkollektor

18. Dynamo-Kurbel

19. Teleskopische Antenne




- 20. Riemen-Verschluss
- 21. Blaue Glühbirne
- 22. Fackelbeleuchtung
- 23. Rote Glühbirne



- 24. DC-Ausgangsanschluss
- 25. USB-C-Eingang Ladeanschluss
- 26. DC-Ausgangsindikator
- 27. Ladeindikator
- 28. AUX-Eingangsbuchse
- 29. USB-Eingangsanschluss für USB-Stick



Bildschirm



- | | |
|---|--|
| 1. Signalpegel-Symbol | 15. MHz-Anzeige |
| 2. Bluetooth-Symbol | 16. Tastensperre Icon |
| 3. Alarm-Symbol | 17. VHF (sehr hohe Frequenz)-WFM-Anzeige |
| 4. USB-Stick-Symbol | 18. VHF (sehr hohe Frequenz)-NFM-Anzeige |
| 5. Sleep-Timer-Symbol | 19. VHF (sehr hohe Frequenz) Anzeige |
| 6. NOAA-Wetterwarnungsanzeige | 20. p.m. Anzeige |
| 7. Symbol für die Batteriekapazität | 21. Stummschaltung/Pause-Symbol |
| 8. Ladesymbol | 22. Symbol spielen |
| 9. Lautstärkeanzeige | 23. SW (Kurzwellenband) Anzeige |
| 10. Voreinstellung (automatische Speicherung) Anzeige | 24. WB (Wetterband) Anzeige |
| 11. Lautstärke/Speicher-Nr./EQ (Equalizer) Anzeige | 25. FM-Band-Anzeige |
| 12. Scan-Anzeige | 26. AM (MW-Band)/a.m. Anzeige |
| 13. Frequenz-/Zeitanzeige | |
| 14. kHz-Anzeige | |


Aufladen des eingebauten wiederaufladbaren Akkus

1. USB-C Kabel

- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um das Netzteil zum Aufladen mit dem USB-C-Eingangsladeanschluss an der rechten Seite des Radios zu verbinden.
- Wenn der Ladevorgang erfolgreich war, blinkt die blaue Ladeanzeige, und die Batterie Kapazität . Das Symbol blinkt in Stufen.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist und die Ladeanzeige weiterhin leuchtet, blinkt das Kapazitätssymbol  nicht.
- Ziehen Sie das USB-C-Kabel ab, und die Ladeanzeige schaltet sich aus. Die grüne DC-Ausgangsanzeige leuchtet 30 Sekunden lang auf.

2. Kurbel Dynamo Leistung

- Ziehen Sie die Dynamokurbel aus ihrer vertieften Halterung auf der Rückseite des Funkgeräts.
- Drehen Sie die Dynamokurbel mit gleichmäßiger Geschwindigkeit im oder gegen den Uhrzeigersinn, um Strom zu erzeugen und den eingebauten Akku zu laden. Das Ladesymbol wird angezeigt, wenn der Bildschirm leuchtet.



3. Solarstrom-Panel


- Das Solarpanel auf der Oberseite des Radios kann in verschiedenen Winkeln eingestellt werden. Es wandelt Sonnenlicht durch photoelektrische Umwandlung in elektrische Energie um und lädt in Notfällen den integrierten Akkudes Radios auf.
- Legen Sie das Radio in starkes, direktes Sonnenlicht, und das Solarpanel wird den eingebauten Akku aufladen, und das Ladesymbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie das USB-C-Kabel zum Aufladen des integrierten Lithium-Akkus bei ausgeschaltetem Bildschirm verwenden, leuchtet der Bildschirm auf und das Ladesymbol erscheint ⚡ .

Beim Aufladen des Akkus mit dem Solarpanel oder der Dynamokurbel bleibt der Bildschirm jedoch ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

Akku-Kapazität Icon Beschreibung

- "C" zeigt die Batteriekapazität an, wenn der Batteriestand niedrig ist, hören Sie "Batterie schwach, bitte aufladen".
- 3 Zellen mit Batterieleistung: $C > 75\%$
- 2 Zellen der Batterieleistung: $50\% < C$
- $< 75\%$ 1 Zelle der Batterieleistung: 25%
- $< C < 50\%$ 0 Zellen der Batterieleistung:
 $3\% < C < 25\%$ $C < 3\%$ blinken






DC-Ausgang zum Aufladen von USB-Geräten

Das Radio verfügt über einen eingebauten 10.000-mAh-Akku, der zum Aufladen anderer USB-Geräte verwendet werden kann.

- Um Ihr Mobiltelefon oder andere Geräte aufzuladen, schließen Sie diese mit einem Ladekabel an den Gleichstromausgang auf der rechten Seite des Radios an.
- Die grüne DC-Ausgangsanzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Notladevorgang läuft. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass Ihr Mobiltelefon oder Ihre Geräte mit der DC 5V-Ladespannung kompatibel sind.








Fackelbeleuchtung

- Drücken Sie die Taste Torch , die Taste für den SOS-Modus  oder die Taste Power , um den Bildschirm aufzuwecken.
- Durch wiederholtes Drücken der Taschenlampentaste können Sie zwischen den verschiedenen Beleuchtungsmodi der Ultra-Spotlight-Taschenlampe wechseln:
Abblendlicht - Fernlicht - SOS-Blinklicht - Licht aus

8-LED-Leselampe








- Stellen Sie das Solarpanel auf einen beliebigen Winkel ein, und die 8-LED-Leselampe schaltet sich automatisch ein.
- Wenn Sie das Solarpanel schließen, schaltet sich die 8-LED-Leselampe automatisch aus.

SOS-Modus

- Drücken Sie die Taste SOS-Modus , die Taste Torch  oder die Taste Power , um den Bildschirm aufzuwecken. Oder drücken Sie lange auf die Taste SOS-Modus , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
- Drücken Sie lange auf die Taste für den SOS-Modus , um das SOS-Blitzlicht mit den blauen und roten Lampen zu aktivieren, und drücken Sie erneut, um das Blinken abubrechen.
- Wenn die blauen und roten Lampen anfangen, SOS zu blinken, drücken Sie lange auf die Taste für den SOS-Modus  2 Sekunden lang, um den SOS-Alarm und das Blinken der Taschenlampe zu aktivieren. Drücken Sie die Taste für den SOS-Modus , um alle Lichter und Alarme auszuschalten.


Bedienung des Radios

Radiosender anhören





- a. Drücken Sie die Einschalttaste , die Taste SOS-Modus  oder die Taste Torch , um den Bildschirm aufzuwecken. Drücken Sie erneut die Einschalttaste , um den Empfang von Radiosignalen zu starten, so dass Sie Radiosender hören können, oder um in den Bluetooth/MP3-Modus zu wechseln und den Wiedergabemodus zu aktivieren.
- b. Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste Stumm/Pause , um das Radio stummzuschalten oder anzuhalten. Drücken Sie die Taste Stumm/Pause , erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- c. Um den Wiedergabemodus zu verlassen, drücken Sie die Power  Taste 2 Sekunden lang, um in den Uhrenmodus zu wechseln. Wenn keine weiteren Aktionen durchgeführt werden, schaltet sich der Bildschirm nach 10 Sekunden aus.




Hinweis: Drücken Sie im Uhrzeitmodus lange auf die Taste zur Einstellung des Sleep-Timers  für

2 Sekunden, um den Sleep-Timer einzustellen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Beschreibung der "Sleep-Timer-Einstellung".







Einstellung des Sleep-Timers (im Uhrmodus)

- Drücken Sie lange auf die Taste für die Einstellung des Sleep-Timers , um das Symbol für den Sleep-Timer  anzuzeigen, das auf dem Bildschirm blinkt.
- Drücken Sie die Taste  wiederholt, um die gewünschte Dauer einzustellen:
90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 Minuten - Radio ein
- Warten Sie ein paar Sekunden, um die Einstellungen zu speichern. Das Radio schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch aus. Um es früher auszuschalten, drücken Sie lange auf die Einschalttaste .




Bandauswahl (im Wiedergabemodus)

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Bandauswahltaste , um zwischen FM, AM, SW (Kurzwellen), VHF (NFM/WFM) oder WB (Wetterband) zu wählen.



Einstellen der Lautstärke (im Wiedergabemodus)



Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste Lautstärke+ oder Lautstärke-, um die Lautstärke einzustellen. Die Lautstärke kann auf eine von 32 Stufen eingestellt werden.



Suchlauf und Voreinstellung (automatische Speicherung) von Radiosendern (im Wiedergabemodus)

- Drücken Sie im Wiedergabemodus nach der Auswahl des bevorzugten Bandes 2 Sekunden lang die Taste Scan and Preset (Automatic Storage) (MEMO. SCAN), um den Frequenzbereich zu durchsuchen und die gefundenen Sender automatisch zu speichern.
- Sobald die automatische Speicherung abgeschlossen ist, verwenden Sie die Taste Speicher+ (CH+) oder Speicher- (CH-), um einen Radiosender aus der Speichernummer (P01-99) auszuwählen.

Hinweis: In jedem Band können bis zu 99 Sender gespeichert werden.






Einstellen eines Radiosenders (im Wiedergabemodus)

- Nachdem Sie Ihr Lieblingsband im Wiedergabemodus ausgewählt haben, drücken Sie die Taste Tuning Adjust (◀▶), um eine Feinabstimmung der Frequenz vorzunehmen.
- Drücken Sie lange auf die Taste Tuning Adjust (◀▶), um die Frequenz schnell einzustellen. Die Abstimmung stoppt automatisch, wenn ein Radiosender gefunden wird.

Manuelle Speicherung von Radiosendern (im Wiedergabemodus)


- Wenn Sie einen Radiosender einstellen, drücken Sie die Taste Memories (manuelle Speicherung) (MEMO. SCAN). Die Anzeige "PRESET" und die Speichernummer (P01-99) erscheinen und blinken.
- Drücken Sie die Taste Speicher+ (CH+) oder Speicher- (CH-), um die gewünschte Speichernummer auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste Memories (Manuelle Speicherung) (MEMO. SCAN) erneut, um die Einstellungen zu speichern.



SW (Kurzwelle) Meterbandbetrieb (im Spielmodus)

Wenn das SW-Band (Kurzwelle) ausgewählt ist, drücken Sie wiederholt die Taste

Meter Band  , um schnell zur gewünschten Frequenz zu navigieren.





3. 95MHz-4. 75MHz-5. 60MHz-7. 35MHz
-9. 90MHz-12. 10MHz-13. 87MHz-15. 80
MHz-17. 90MHz-19. 10MHz-21. 85MHz


VHF (sehr hohe Frequenz) Bandbreiteneinstellung (im Taktmodus)


Das Funkgerät unterstützt VHF (Very High Frequency) in den dualen Modulationsmodi NFM (Narrow FM) und WFM (Wide FM) mit einem Bandabstand von 25kHz.

- VHF-NFM: Die Bandbreite beträgt 5kHz
- VHF-WFM: Wählen Sie aus vier Bandbreiten: 50kHz, 100kHz, 150kHz oder 200kHz.

So wählen Sie die Bandbreite aus:




- Drücken Sie im Uhrzeitmodus 2 Sekunden lang die Taste Bandbreiteneinstellung  , um die Bandbreitenauswahl aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste Bandbreitenauswahl  , um die gewünschte Bandbreite auszuwählen.
- Warten Sie 5 Sekunden, um die Einstellung zu speichern.











Bluetooth (im Wiedergabemodus)

Der Bluetooth-Name des Funkgeräts lautet "SH-906".

- Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste Bluetooth , um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Das Bluetooth-Symbol und "bt" werden auf dem Bildschirm angezeigt und blinken. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon, um eine Verbindung mit dem Radio herzustellen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören das Bluetooth-Symbol und "bt" auf zu blinken, und Sie hören "Bluetooth verbunden". Drücken Sie die Pause  Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen. Verwenden Sie die Taste Tuning Adjust , um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.
- Wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt wird, hören Sie die Meldung "Bluetooth getrennt".





MP3-Wiedergabe (im Wiedergabemodus)

- Stecken Sie im Wiedergabemodus einen USB-Stick ein und drücken Sie die Taste MP3 , um die automatische MP3-Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie die Pause  Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen. Drücken Sie die Taste Tuning Adjust  , um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.

AUX-in (im Wiedergabemodus)

- Schließen Sie im Wiedergabemodus Ihr Abspielgerät über ein AUX-Kabel an das Radio an. Drücken Sie die Taste Mp3 , um die Wiedergabe zu starten.

EQ (Equalizer) Einstellung (im Wiedergabemodus)

Drücken Sie im Wiedergabemodus lange auf die Taste EQ (Equalizer) , um die Einstellung aufzurufen. Drücken Sie dann wiederholt die Taste EQ (Equalizer) , um Ihren bevorzugten Klangeffekt auszuwählen. Warten Sie 3 Sekunden lang, um die Einstellung zu speichern.

Verfügbare Soundeffekte:


- | | |
|--------------|-----------|
| E1 - Normal | E2 - Pop |
| E3 - Rock | E4 - Jazz |
| E5 - Klassik | E6 - Land |



WB (Wetterband) Beschreibung

Das WB (Wetterband) kann 7 Frequenzen empfangen, die da wären:



1-162.400MHz	2-162.425MHz
3-162.450MHz	4-162.475MHz
5-162.500MHz	6-162.525MHz
7-162.550MHz	

Betrieb der NOAA-Wetteralarmfunktion

Aktivieren Sie die NOAA-Wetterwarnfunktion, und wenn ein Wetteralarm empfangen wird, schaltet das Funkgerät in den SOS-Modus. Drücken Sie die Taste SOS-Modus , um den SOS-Modus zu verlassen, und der Sendeinhalt wird automatisch wieder aufgenommen. Bedienung wie folgt:

- Drücken Sie im WB- (Wetterband) oder Uhrenmodus die NOAA-Wetteralarmtaste  2 Sekunden lang. Das "ALERT"-Symbol blinkt auf dem Bildschirm.
- Um den NOAA-Wetteralarm-Modus zu verlassen, drücken Sie die NOAA-Wetteralarm-Taste  2 Sekunden lang, um zu WB (Wetterband) zurückzukehren.

Hinweis: Wenn der NOAA-Wetteralarm aktiviert ist, sind alle Tasten außer der NOAA-Wetteralarmtaste  funktionslos.



Frequenzbereich





Type	FM Frequenzbereich	VHF Frequenzbereich	AM Frequenzbereich	SW Frequenzbereich	WB Frequenzbereich
1	87.5-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
2	87-108MHz	30.00-199.975MHz	520-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
3	76-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
4	64-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz


Frequenzempfangseinstellung (im Uhrzeitmodus)

Dieses Funkgerät unterstützt vier Frequenzbereiche, die Sie entsprechend Ihrer bevorzugten Region einstellen können:

- Typ I - Europa und China
- Typ II - Nord- und Südamerika
- Typ III - Japan
- Typ IV - Russland

Anweisungen zur Einstellung:





1. Drücken Sie lange auf die Taste für die Frequenzempfangseinstellung . Eine der folgenden Optionen erscheint und blinkt auf dem Bildschirm: "87.5", "87", "76", "64".
2. Drücken Sie die Taste Tuning Adjust  , um Ihren bevorzugten Frequenzbereich auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste Frequenzempfangseinstellung , um die Einstellungen zu speichern.






Hinweis: Während der Einstellung des Frequenzempfangs wird auf dem Bildschirm nur das untere Ende der UKW-Frequenz angezeigt. Wählen Sie den passenden Frequenzbereich aus den oben aufgeführten Typen.





Wenn Sie zum Beispiel die Einstellung FM 87 MHz speichern, haben Sie Typ II gewählt. Mit dieser Auswahl wird auch der AM-Frequenzbereich auf einen 10-kHz-Schritt eingestellt.

WB (Wetterband) Einstellung (im Uhrmodus)

- Drücken Sie lange auf die Taste WB (Wetterband) Einstellung  , und "OFF" oder "EN" erscheint und blinkt auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie die Taste Tuning Adjust   , um Ihre bevorzugte Option auszuwählen. Drücken Sie die Taste WB (Weather Band) Setting  erneut oder warten Sie 5 Sekunden, um die Einstellung zu speichern.







Funktion Tastensperre

a. Drücken Sie lange auf die Taste Tastensperre , um die Tasten zu sperren. Sie können die Uhr weiterhin überprüfen, indem Sie die Taste Power , die Taste Torch  oder die Taste SOS Mode  drücken.

b. Drücken Sie die Taste Tastensperre  erneut lang, um die Tastensperre aufzuheben. Nach dem Aufheben der Tastensperre sind alle Tasten funktionsfähig.

Werkseinstellung wiederherstellen (im Uhrzeitmodus)











Drücken Sie im Uhrzeitmodus diese Tasten innerhalb von 2 Sekunden:  →  → , dann wird "rESEt" angezeigt


erscheinen und blinken auf dem Bildschirm. Drücken Sie dann die Power  Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Umgebung.
















Einstellung der Uhr (im Uhrmodus)


- a. Halten Sie die Taste für die Einstellung der Uhrzeit  2 Sekunden lang gedrückt, woraufhin die Stunden auf dem Bildschirm blinken. Verwenden Sie die Taste Zeiteinstellung  , um die Stunden einzustellen.
- b. Drücken Sie die Taste für die Einstellung der Uhrzeit  erneut, um die Minuten auf dem Bildschirm blinken zu lassen. Verwenden Sie die Taste Zeiteinstellung  , um die Minuten einzustellen.
- c. Drücken Sie die Taste für die Uhreinstellung , um auf die Anzeige "24Hr" oder "12Hr" umzuschalten. Wählen Sie mit der Taste für die Zeiteinstellung   Ihr bevorzugtes Zeitformat.
- d. Drücken Sie die Taste  noch einmal, um die Einstellung zu speichern.






Hinweis: Die obigen Einstellungen müssen vorgenommen werden, während die Anzeige blinkt. Jedes Blinkintervall dauert 5 Sekunden, und wenn das Blinken aufhört, wird der aktuelle Vorgang beendet.

Alarmeinstellung (im Uhrmodus)






- a. Halten Sie die Taste für die Weckeinstellung  2 Sekunden lang gedrückt, bis die Stunden zu blinken beginnen. Verwenden Sie die Taste Zeiteinstellung  , um die Stunden einzustellen.
- b. Drücken Sie die Taste für die Weckeinstellung  erneut, und die Minuten blinken. Verwenden Sie die Taste Zeiteinstellung  , um die Minuten einzustellen.
- c. Drücken Sie die Taste für die Alarmeinstellung , und "PON" oder "bU2" blinkt. Wählen Sie mit der Taste für die Zeiteinstellung   "bU2". Wenn "bU2" ausgewählt ist, wählen Sie mit der Taste für die Zeiteinstellung   zwischen "N1" und "N2". Drücken Sie die Taste Alarmeinstellung  oder warten Sie ein paar Sekunden, um die Einstellungen zu speichern.
- d. Drücken Sie die Taste Alarmeinstellung , um den Alarm ein- oder auszuschalten.







Wählen Sie "bU2": Wenn die eingestellte Alarmzeit erreicht ist, wird der Alarm . Das Symbol blinkt und der Signalton ertönt. Nach 5 Minuten schaltet sich der Alarm automatisch ab. Drücken Sie die Taste Alarmeinstellung , um den Summer manuell auszuschalten.

Schlummern: Drücken Sie beim Ertönen des Summers eine beliebige Taste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren, die 9 Minuten lang andauert. Sie können die Schlummerfunktion wiederholen oder sie vorzeitig beenden, indem Sie die Taste für die Weckeinstellung  drücken.

Wählen Sie "PON": Wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist, schaltet sich das Radio automatisch ein und setzt die Wiedergabe des zuletzt verwendeten Modus fort (Hinweis: Wenn der Bluetooth-Modus zuletzt verwendet wurde, müssen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Wiedergabetaste drücken). Folgen Sie den Schritten zur Weckeinstellung:


- c. Drücken Sie die Taste für die Weckeinstellung  , bis "PON" oder "bU2" auf dem Bildschirm blinkt, und verwenden Sie dann die Taste für die Zeiteinstellung Taste die Option "PON" aus.
- d. Drücken Sie die Taste für die Alarmeinrichtung  , um zum nächsten Schritt zu gelangen, und verwenden Sie dann die Taste für die Zeiteinstellung   , um die Ausschaltzeit auszuwählen.
- e. Drücken Sie die Taste Alarmeinrichtung  Taste, um die Einstellung zu speichern.



Verwendung der Antenne

- Für einen optimalen Empfang beim Hören von FM-, SW-, UKW- oder WB-Sendern fahren Sie die Teleskopantenne vollständig aus.
- Sie können auch eine externe Antenne anschließen, um den Empfang zu verbessern.
- verbessern.

Beim Empfang von AM-Sendern verlässt sich das Radio auf seine interne Eisenoxid-Stabantenne. Um den AM-Empfang zu verbessern, passen Sie die Position oder Ausrichtung des Radios an.



Spezifikationen

Frequenzbereich	FM: 64-108MHz VHF: 30.00-199.975MHz AM: 520-1710KHz SW: 3.20-21.95MHz WB: 162.400-162.550MHz
Lärmgrenzwert Empfindlichkeit	FM:≤15dB; VFH:≤15dB AM:≤70dB; SW:≤40dB
Anzahl der gespeicherten Sender	396 insgesamt (99 Kanäle für jedes Band)
Bluetooth-Version	VER 5.3
Bluetooth- Übertragungreichweite	≤15m
MP3-Wiedergabeformate	MP3 &WAV&WMA
USB-Stick	256G
Max. Leistungsaufnahme	≤15W
Stromquelle	DC 5V/2A
DC-Ausgang	Ausgang DC 5V/2.4A
Lithium-Batterie	1000mAh/3,7V
Sprecher	Φ 40mm/4Ω/5W
AUX-Eingangsbuchse	3,5 mm Stecker
Abmessungen (ca.)	16,95 x 8,9 x 7,2 cm
Gewicht	515g

Garantie

Das Gerät wird mit einer 18-monatigen Garantie ab Kaufdatum geliefert, die alle Herstellungsfehler abdeckt.

Packliste

Funkempfänger x 1
USB-C Kabel x 1
Benutzerhandbuch x 1
Riemen x 1
AUX-Kabel x 1
Kompass x 1



Hergestellt in China

RADDY


FM/AM/SW (onda corta)/VHF (NFM/WFM)/WB (banda meteorológica) SH-906 Radio solar de emergencia con manivela



Receptor multibanda/Bluetooth/reproductor MP3


**Manual del
usuario**

Diagrama esquemático



1. Lámpara de lectura de 8 LED
2. Botón de encendido, silencio, pausa y temporizador de apagado automático
3. Botón de selección de banda/alerta meteorológica de la NOAA
4. Botón Volume+/Clock Setting
5. Botón de ajuste de volumen/alarma
6. Botón de ajuste de sintonía/selección de ancho de banda/ajuste de tiempo
7. Memorias almacenadas+/Botón de ajuste de recepción de frecuencia

8. Memorias almacenadas - Botón de ajuste del ancho de banda
9. Botón de ajuste de sintonía/selección de ancho de banda/ajuste de tiempo
10. Memorias (Almacenamiento Manual)/Escaneo y Preselección (Almacenamiento Automático)/Botón de Ajuste WB (Banda Meteorológica)
11. Botón Bluetooth/MP3/EQ (ecualizador)
12. Cerradura con llave/Botón de la correa
13. Botón de modo SOS
14. Pantalla
15. Altavoz




16

17

18

19




16. Botón de
antorcha


17. Panel solar

18. Manivela de dinamo

19. Antena telescópica




- 20. Cierre de correa
- 21. Bombilla azul
- 22. Iluminación de antorchas
- 23. Bombilla roja



- 24. Puerto de salida de CC
- 25. Puerto de carga de entrada USB-C
- 26. Indicador de salida de CC
- 27. Indicador de carga
- 28. Toma de entrada AUX
- 29. Puerto de entrada USB para memoria USB

Visualización




- | | |
|---|--|
| 1. Icono de nivel de señal | 13. Indicación de frecuencia/hora |
| 2. Icono Bluetooth | 14. kHz Pantalla |
| 3. Icono de alarma | 15. Pantalla MHz |
| 4. Icono de memoria USB | 16. Icono de bloqueo de teclas |
| 5. Icono del temporizador | 17. Pantalla VHF (muy alta frecuencia)-WFM |
| 6. Pantalla de alerta meteorológica NOAA | 18. Pantalla VHF (muy alta frecuencia)-NFM |
| 7. Icono de capacidad de la batería | 19. Pantalla VHF (muy alta frecuencia) |
| 8. Icono de carga | 20. p.m. Pantalla |
| 9. Pantalla de volumen | 21. Icono de silencio/pausa |
| 10. Preselección (almacenamiento automático) Visualización | 22. Icono de reproducción |
| 11. Nivel de volumen/Nº de memorias/Pantalla EQ (ecualizador) | 23. Pantalla SW (Banda de Onda Corta) |
| 12. Pantalla de exploración | 24. Pantalla WB (banda meteorológica) |
| | 25. Visualización de banda FM |
| | 26. Indicación AM (banda MW)/a.m. |

Carga de la batería recargable integrada

1. Cable USB-C


- Utilice el cable USB-C incluido para conectar la fuente de alimentación al puerto de carga de entrada USB-C situado en el lateral derecho de la radio para cargarla.
- Cuando la carga se realiza correctamente, el indicador de carga azul parpadea y el indicador de batería

Capacidad  El icono parpadea por pasos.

- Cuando la batería está completamente cargada, y el Indicador de Carga se mantiene encendido, pero el Icono de Capacidad  no parpadea.
- Desenchufa el cable USB-C y el indicador de carga se apagará. El indicador verde de salida de CC se encenderá durante 30 segundos.


2. Potencia de dinamo de manivela

- Extraiga la manivela de la dinamo de su soporte empotrado en la parte posterior de la radio.
- Gire la manivela de la dinamo en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a una velocidad constante para generar energía y cargar la batería recargable incorporada. El icono de carga aparecerá cuando la pantalla esté encendida.



3. Panel solar


- El panel solar de la parte superior de la radio puede ajustarse en diferentes ángulos. Convierte la luz solar en energía eléctrica mediante conversión fotoeléctrica, cargando la batería recargable integrada de la radio durante emergencias.
- Coloque la radio bajo la luz directa del sol, y el panel solar cargará la batería recargable incorporada y el icono de carga se mostrará en la pantalla.

Nota: Cuando se utiliza el cable USB-C para cargar la batería de litio integrada con la pantalla apagada, la pantalla se ilumina y aparece el icono de carga . Sin embargo, al cargar la batería con el panel solar o la manivela de dinamo, la pantalla permanecerá apagada para ahorrar energía.

Capacidad de la batería Icono Descripción

- "C" indica la capacidad de la batería, cuando el nivel de la batería es bajo, oirá "batería baja por favor cargue".

- 3 celdas de energía de la batería: $C > 75\%$
- 2 células de batería: $50\% < C < 75\%$ 1
- célula de batería: $25\% < C < 50\%$ 0
- células de batería: $3\% < C < 25\%$.






$C < 3\%$ parpadeo

Salida de CC para cargar dispositivos USB

La radio lleva incorporada una batería recargable de 10.000 mAh que puede utilizarse para cargar otros dispositivos USB.

- Para cargar su teléfono móvil u otros dispositivos, conéctelos al puerto de salida de CC situado en el lateral derecho de la radio mediante un cable de carga.
- El indicador verde de salida de CC se iluminará, indicando que la carga de emergencia está en curso. Asegúrate de que tu teléfono móvil o tus dispositivos son compatibles con el voltaje de carga de 5 V CC antes de conectarlos.








Iluminación de antorchas

- Pulse el botón de la linterna , el botón del modo SOS  o el botón de encendido  para despertar la pantalla.
- Pulsa repetidamente el botón de la linterna para pasar por los modos de iluminación de la linterna ultra luminosa:
Luz de cruce - Luz de carretera - SOS intermitente - Luces apagadas

Lámpara de lectura de 8 LED








- Ajusta el panel solar a cualquier ángulo y la lámpara de lectura de 8 LED se encenderá automáticamente.
- Cuando cierres el panel solar, la lámpara de lectura de 8 LED se apagará automáticamente.


Modo SOS

- Pulse el botón de modo SOS , el botón de la linterna  o el botón de encendido  para activar la pantalla. O mantenga pulsado el botón de modo SOS  para pasar al siguiente paso.
- Pulse prolongadamente el botón del modo SOS  para activar el parpadeo SOS con las bombillas azul y roja, púlselo de nuevo para cancelar el parpadeo.
- Después de que las bombillas azul y roja empiecen a parpadear SOS, pulse prolongadamente el botón del modo SOS  durante 2 segundos para activar la alarma SOS y el parpadeo de la linterna. Pulse el botón del modo SOS  para apagar todas las luces y alarmas.

Funcionamiento de la radio

Escuchar la emisora de radio

- Pulsa el Botón de Encendido , el Botón de Modo SOS , o el Botón de Antorcha  para despertar la Pantalla. Pulse de nuevo el Botón de encendido  para empezar a recibir señales de radio, lo que le permitirá escuchar emisoras de radio, o para cambiar al modo Bluetooth/MP3, entrando en el modo de reproducción.
- En el modo de reproducción, pulse el botón Mute/Pause  para silenciar o pausar la radio. Pulse de nuevo el botón Mute/Pause  para reanudar la reproducción.
- Para salir del modo reproducción, mantenga pulsado el botón de encendido  durante 2 segundos para cambiar al modo reloj. Si no se realiza ninguna otra acción, la pantalla se apagará transcurridos 10 segundos.


Nota: En el modo reloj, mantenga pulsado el botón de ajuste del temporizador de apagado  durante

2 segundos para ajustar el temporizador de desconexión. Para más detalles, consulte la descripción de "Ajuste del temporizador de desconexión".

a. Pulse



b. Pulse








c. Prens
larga




La pantalla se apaga a los 10 segundos


Ajuste del temporizador de apagado automático (en modo reloj)

- Mantenga pulsado el botón de ajuste del temporizador de desconexión  para que aparezca el icono del temporizador de desconexión , que parpadeará en la pantalla...
- Pulse repetidamente el botón de ajuste del temporizador de apagado  para elegir la duración deseada:
90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 minutos- Radio On
- Espere unos segundos para guardar los ajustes. La radio se apagará automáticamente una vez transcurrido el tiempo establecido. Para apagarla antes, mantenga pulsado el botón de encendido .




Selección de banda (en modo reproducción)

En el modo de reproducción, pulse el botón de selección de banda  para elegir entre FM, AM, SW (onda corta), VHF (NFM/WFM) o WB (banda meteorológica).



Ajustar el volumen (en modo reproducción)



En el modo de reproducción, pulse el botón Volumen+ o Volumen- para ajustar el volumen. El volumen puede ajustarse a uno de 32 niveles.



Búsqueda y memorización automática de emisoras de radio (en modo Play)

- En el modo de reproducción, después de seleccionar su banda preferida, pulse prolongadamente el botón de exploración y presintonización (almacenamiento automático) **MEMO. SCAN** durante 2 segundos para explorar la gama de frecuencias y almacenar automáticamente las emisoras encontradas en la memoria.
- Una vez completada la memorización automática, utilice el botón Memorias+ **CH+** o Memorias- **CH-** para seleccionar una emisora de radio del número de memoria (P01-99).

Nota: Cada banda puede almacenar hasta 99 emisoras en memoria.






Sintonizar una emisora de radio (en modo Play)


- Después de seleccionar su banda favorita en el modo de reproducción, pulse el botón de ajuste de sintonización (◀▶) para ajustar con precisión la frecuencia.
- Mantenga pulsado el botón de ajuste de sintonización (◀▶) para ajustar rápidamente la frecuencia. La sintonización se detendrá automáticamente cuando se encuentre una emisora de radio.

Memorización manual de emisoras de radio (en modo Play)

- Cuando sintonice una emisora de radio, pulse el botón Memories (Almacenamiento manual) (MEMO. SCAN). Aparecerán y parpadearán "PRESET" y el número de memoria (P01-99).
- Pulse el botón Memorias+ (CH+) o Memorias- (CH-) para seleccionar el número de memoria que desee.
- Pulse de nuevo el botón Memories (Almacenamiento manual) (MEMO. SCAN) para guardar los ajustes.



Funcionamiento de la banda de ondas cortas (en modo reproducción)

Cuando esté seleccionada la banda SW (Onda Corta), pulse repetidamente el Botón de Banda del Medidor  para navegar rápidamente a la frecuencia deseada.





3. 95MHz-4. 75MHz-5. 60MHz-7. 35MHz
-9. 90MHz-12. 10MHz-13. 87MHz-15. 80
MHz-17. 90MHz-19. 10MHz-21. 85MHz



Ajuste del ancho de banda VHF (muy alta frecuencia) (en modo reloj)


La radio admite VHF (muy alta frecuencia) en los modos de modulación dual NFM (FM estrecha) y WFM (FM ancha), con un paso de banda de 25 kHz.

- VHF-NFM: El ancho de banda es de 5 kHz
- VHF-WFM: Elija entre cuatro anchos de banda: 50 kHz, 100 kHz, 150 kHz o 200 kHz.

Para seleccionar el ancho de banda:




- En el modo reloj, mantenga pulsado el botón de ajuste de ancho de banda  durante 2 segundos para entrar en la selección de ancho de banda.
- Pulse el botón de selección de ancho de banda  para elegir el ancho de banda que prefiera.
- Espere 5 segundos para guardar el ajuste.










Bluetooth (en modo reproducción)

El nombre Bluetooth de la radio es "SH-906".


- En el modo de reproducción, pulse el botón Bluetooth  para cambiar al modo Bluetooth, el icono Bluetooth y "bt" aparecerán en la pantalla y parpadearán. Active Bluetooth en su teléfono móvil para conectarse a la radio.
- Una vez conectado, el icono Bluetooth y "bt" dejarán de parpadear y oirás "Bluetooth conectado". Pulse el botón Pausa  para pausar o reanudar la reproducción. Utilice el botón de ajuste de sintonización  para saltar a la pista siguiente o anterior.
- Cuando el Bluetooth se desconecte, oirás "Bluetooth desconectado".



Reproducción Mp3 (en modo Play)



- En el modo de reproducción, inserta una memoria USB y pulsa el botón MP3  para iniciar la reproducción automática de MP3..
- Pulse el botón Pausa  para pausar o reanudar la reproducción. Pulse el botón de ajuste de sintonización  para saltar a la pista siguiente o anterior.

Entrada AUX (en modo reproducción)

- En el modo de reproducción, conecte su dispositivo de reproducción a la radio mediante un cable AUX. Pulse el botón Mp3  para iniciar la reproducción.

Ajuste del ecualizador (en modo reproducción)

En el modo de reproducción, pulse prolongadamente el botón EQ (Ecuador)

 para entrar en el ajuste. A continuación, pulse repetidamente el botón EQ (Ecuador)  para seleccionar el efecto de sonido que prefiera. Espere 3 segundos para guardar el ajuste.

Efectos de sonido disponibles:


- | | |
|--------------|--------------|
| E1 - Normal | E2 - Pop |
| E3 - Rock | E4 - Jazz |
| E5 - Clásico | E6 - Country |



WB (banda meteorológica) Descripción

La WB (Banda Meteorológica) puede recibir 7 frecuencias, que son:



1-162.400MHz	2-162.425MHz
3-162.450MHz	4-162.475MHz
5-162.500MHz	6-162.525MHz
7-162.550MHz	

Funcionamiento de la función de alerta meteorológica NOAA

Active la función de Alerta Meteorológica NOAA, y cuando se reciba una alerta meteorológica, la radio entrará en modo SOS. Pulse el Botón de Modo SOS  para salir del modo SOS, y el contenido de la emisión se reanudará automáticamente. El funcionamiento es el siguiente:

- En el modo WB (Banda Meteorológica) o reloj, pulse prolongadamente el Botón de Alerta Meteorológica NOAA  durante 2 segundos. El icono "ALERTA" parpadeará en la pantalla.
- Para salir del modo de Alerta Meteorológica NOAA, mantenga pulsado el Botón de Alerta Meteorológica NOAA  durante 2 segundos para volver a WB (Banda Meteorológica).

Nota: Cuando la Alerta Meteorológica NOAA está activada, todos los botones excepto el Botón de Alerta Meteorológica NOAA  no funcionarán.



Gama de frecuencias





Type	Gama de frecuencias FM	Gama de frecuencias VHF	Gama de frecuencias AM	Gama de frecuencias SW	WB Gama de frecuencias
1	87.5-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
2	87-108MHz	30.00-199.975MHz	520-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
3	76-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
4	64-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz


Ajuste de recepción de frecuencia (en modo reloj)

Esta radio admite cuatro gamas de frecuencias, que puedes configurar en función de tu región preferida:

- Tipo I - Europa y China
- Tipo II - América del Norte y del Sur
- Tipo III - Japón
- Tipo IV - Rusia

Instrucciones de colocación:


1. Mantenga pulsado el botón de ajuste de recepción de frecuencia , Una de las siguientes opciones aparecerá y parpadeará en la pantalla: "87.5", "87", "76", "64".
2. Pulse el botón de ajuste de sintonización   para seleccionar su gama de frecuencias preferida.
3. Pulse el botón de ajuste de recepción de frecuencia  para guardar los ajustes.




Nota: Durante el ajuste de recepción de frecuencia, la pantalla sólo mostrará el extremo inferior de la frecuencia FM. Elija la gama de frecuencias adecuada entre los tipos indicados anteriormente.




Por ejemplo, si guarda el ajuste FM 87 MHz, habrá seleccionado el Tipo II. Esta selección también ajustará el rango de frecuencia AM a un paso de 10 kHz.

Ajuste WB (Banda Meteorológica) (En Modo Reloj)


a. Mantenga pulsado el botón de ajuste WB (Banda Meteorológica) , y en la pantalla aparecerá y parpadeará "OFF" o "EN".




b. Pulse el botón de ajuste de sintonización  para seleccionar su opción


preferida. Pulse de nuevo el Botón de Ajuste de WB (Banda Meteorológica)  o espere 5 segundos para guardar el ajuste.



Función de bloqueo de teclas


a. Mantenga pulsado el botón de bloqueo de teclas  para bloquear las teclas.

Puede seguir consultando el reloj pulsando el botón de encendido , el botón de la linterna  o el botón del modo SOS .

b. Vuelva a pulsar prolongadamente el botón de bloqueo de teclas  para cancelar el bloqueo de teclas. Una vez desbloqueado, todos los botones serán funcionales.

Restablecer la configuración de fábrica (en modo reloj)

En el modo reloj, pulse estos botones en 2 segundos:  →  → , entonces "rESEt" se

aparecen y parpadean en la pantalla. A continuación, pulse el botón de encendido  para restaurar los valores de fábrica.

ajuste.

Pulse 3 botones
en menos de 2 segundos

CH+



CH-














CH+



Parpadea durante 3 segundos, pulse el botón durante este periodo














Ajuste del reloj (en modo reloj)


- Mantenga pulsado el botón de ajuste del reloj  durante 2 segundos, y las horas parpadearán en la pantalla. Utilice el botón de ajuste de la hora   para ajustar las horas.
- Pulse de nuevo el botón de ajuste del reloj  para que los minutos parpaddeen en la pantalla. Utilice el botón de ajuste de la hora   para ajustar los minutos.
- Pulse el botón de ajuste del reloj  para cambiar a "24Hr" o "12Hr". Utilice el botón de ajuste de la hora   para seleccionar el formato de hora que prefiera.
- Pulse el botón de ajuste del reloj  una vez más para guardar el ajuste.






Nota: Los ajustes anteriores deben realizarse mientras la pantalla parpadea. Cada intervalo de parpadeo dura 5 segundos, y si el parpadeo se detiene, se saldrá de la operación en curso.

Ajuste de la alarma (en modo reloj)






- a. Mantenga pulsado el botón de ajuste de la alarma  durante 2 segundos hasta que las horas empiecen a parpadear. Utilice el botón de ajuste de la hora   para ajustar las horas.
- b. Pulse de nuevo el botón de ajuste de la alarma  y los minutos parpadearán. Utilice el botón de ajuste de la hora   para ajustar los minutos.
- c. Pulse el botón de ajuste de la alarma , y "PON" o "bU2" parpadearán. Utilice el botón de ajuste de la hora   para seleccionar "bU2". Si selecciona "bU2", elija entre "N1" y "N2" utilizando el botón de ajuste de la hora  . Pulse el botón de ajuste de la alarma  o espere unos segundos para guardar los ajustes.
- d. Pulse el botón de ajuste de alarma  para activar o desactivar la alarma.






Seleccione "bU2": Cuando se alcanza la hora de alarma ajustada, la Alarma () El icono parpadea y suena el zumbador. Transcurridos 5 minutos, la alarma se detendrá automáticamente. Pulse el botón de ajuste de alarma  para apagar el zumbador manualmente.

Snooze: Cuando suene el zumbador, pulsa cualquier botón para activar la función de repetición, que dura 9 minutos. Puedes repetir la repetición o salir antes pulsando el botón de ajuste de alarma .


Seleccione "PON": Cuando se alcanza la hora de alarma ajustada, la radio se enciende automáticamente y reanuda la reproducción del último modo utilizado (nota: si el último modo utilizado fue Bluetooth, tendrás que pulsar play en tu dispositivo Bluetooth). Siga los pasos de ajuste de la alarma:

- c. Pulse el botón de ajuste de la alarma  hasta que parpadee "PON" o "bU2" en la pantalla. para seleccionar "PON".
- d. Pulse el botón de ajuste de la alarma  para ir al paso siguiente y, a continuación, utilice el botón de ajuste de la hora   para elegir la hora de desconexión.
- e. Pulse el botón  para guardar el ajuste.



Uso de la antena

- Para una recepción óptima al escuchar emisoras FM, SW, VHF o WB, extienda completamente la Antena Telescópica .
- También puedes conectar una antena externa para mejorar la recepción.
- Para escuchar emisoras de AM, la radio se basa en su antena interna de barra de óxido de hierro. Para mejorar la recepción AM, ajuste la posición u orientación de la radio.



Especificaciones

Gama de frecuencias	FM: 64-108MHz VHF: 30,00-199,975MHz AM: 520-1710KHz SW: 3,20-21,95MHz WB: 162,400-162,550MHz
Límite de ruido Sensibilidad	FM:≤15dB; VFH:≤15dB AM:≤70dB; SW:≤40dB
Número de estaciones memorizadas	396 en total (99 canales por banda)
Versión Bluetooth	VER 5.3
Alcance de transmisión Bluetooth	≤15m
Formatos de reproducción MP3	MP3 &WAV&WMA
Memoria USB	256G
Máx. Consumo de energía	≤15W
Fuente de energía	DC 5V/2A
Salida CC	Salida DC 5V/2.4A
Batería de litio	1000 mAh/3,7 V
Altavoz	Φ 40mm/4Ω/5W
Toma de entrada AUX	Clavija de 3,5 mm
Dimensiones (aprox.)	16,95 x 8,9 x 7,2 cm
Peso	515g

Garantía

El aparato tiene una garantía de 18 meses a partir de la fecha de compra, que cubre cualquier defecto de fabricación.

Lista de embalaje

Receptor de radio x 1

Cable USB-C x 1

Manual de usuario x 1

Correa x 1

Cable AUX x 1

Brújula x 1



Fabricado en China

RADDY


FM/AM/SW (ondes courtes)/VHF (NFM/WFM)/WB (bande météo) SH-906 Radio solaire d'urgence à manivelle



Récepteur multibande/Lecteur Bluetooth/MP3

**Manuel de
l'utilisateur**

Schéma de principe



1. Lampe de lecture à 8 LED

2. Bouton de réglage de la puissance, de la coupure, de la pause et de la minuterie de sommeil

3. Bouton de sélection de la bande/alerte météo NOAA

4. Bouton de réglage du volume+/horloge

5. Bouton de réglage du volume et de l'alarme

6. Bouton de réglage de l'accord/sélection de la largeur de bande/réglage du temps

7. Bouton de réglage des mémoires mémorisées+/réception de fréquences

8. Bouton de réglage des mémoires et de la largeur de bande

9. Bouton de réglage de l'accord/sélection de la largeur de bande/réglage du temps

10. Bouton de réglage des mémoires (stockage manuel)/balayage et pré-réglage (stockage automatique)/WB (bande météo)


11. Bouton Bluetooth/MP3/EQ (égaliseur)

12. Bouton de verrouillage de la clé/bandelette

13. Bouton du mode SOS

14. Écran

15. Intervenants




16

17

18

19




16. Bouton de la
torche

17. Panneau
solaire

18. Manivelle Dynamo


19. Antenne télescopique



- 20. Fermeture par sangle
- 21. Ampoule bleue
- 22. Éclairage de la torche
- 23. Ampoule rouge

- 24. Port de sortie DC
- 25. Port de charge d'entrée USB-C
- 26. Indicateur de sortie DC
- 27. Indicateur de charge
- 28. Prise d'entrée AUX
- 29. Port d'entrée USB pour clé USB



Affichage de



1. Icône de niveau de signal
2. Icône Bluetooth
3. Icône d'alarme
4. Icône de la clé USB
5. Icône de la minuterie de mise en veille
6. Affichage des alertes météorologiques NOAA
7. Icône de capacité de la batterie
8. Icône de charge
9. Affichage du volume
10. Affichage de la présélection (stockage automatique)
11. Niveau de volume/Numéro de mémoire/Affichage EQ (égaliseur)
12. Affichage du balayage
13. Affichage de la fréquence et du temps
14. Affichage kHz
15. Affichage des MHz
16. Icône de verrouillage des touches
17. Affichage VHF (Très Haute Fréquence)-WFM
18. Affichage VHF (très haute fréquence)-NFM
19. Affichage VHF (Très Haute Fréquence)
20. p.m. Affichage
21. Icône Mute/Pause
22. Icône de jeu
23. Affichage SW (bande d'ondes courtes)
24. Affichage WB (bande météo)
25. Affichage de la bande FM
26. Affichage AM (bande MW)/a.m.


Chargement de la batterie rechargeable intégrée

1. Câble USB-C

- Utilisez le câble USB-C inclus pour connecter l'alimentation au port de charge d'entrée USB-C sur le côté droit de la radio pour la charger.
- Lorsque la charge est réussie, le témoin de charge bleu clignote et le témoin de batterie Capacité . L'icône clignote par étapes.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de charge reste allumé, mais l'icône de capacité  ne clignote pas.
- Débranchez le câble USB-C, et le voyant de charge s'éteint. L'indicateur de sortie en courant continu vert s'allume pendant 30 secondes.


2. Dynamo à manivelle

- Retirez la manivelle de la dynamo de son support encastré à l'arrière de la radio.
- Tournez la manivelle de la dynamo dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse à une vitesse constante pour générer de l'énergie et charger la batterie rechargeable intégrée. L'icône de chargement apparaît lorsque l'écran est allumé.



3. Panneau d'énergie solaire


- Le panneau solaire situé sur le dessus de la radio peut être réglé à différents angles. Il convertit la lumière du soleil en énergie électrique par conversion photoélectrique, chargeant ainsi la batterie rechargeable intégrée de la radio en cas d'urgence.
- Placez la radio à la lumière directe du soleil, le panneau solaire chargera la batterie rechargeable intégrée et l'icône de chargement s'affichera à l'écran.

Remarque : Lorsque vous utilisez le câble USB-C pour charger la batterie au lithium intégrée alors que l'écran est éteint, l'écran s'allume et l'icône de charge apparaît  .

Cependant, lors du chargement de la batterie à l'aide du panneau solaire ou de la manivelle Dynamo, l'écran reste éteint pour économiser l'énergie .

Capacité de la batterie Icône Description

- "C" indique la capacité de la batterie. Lorsque le niveau de la batterie est faible, vous entendrez le message "Low battery please charge" (batterie faible, veuillez charger).
- 3 cellules de batterie : $C > 75\%$
- 2 éléments de batterie : $50\% < C < 75\%$
- 1 élément de batterie : $25\% < C < 50\%$
- 0 élément de batterie : $3\% < C < 25\%$






$C < 3\%$ de clignotement

Sortie DC pour le chargement des appareils USB

La radio est dotée d'une batterie rechargeable intégrée de 10 000 mAh qui peut être utilisée pour charger d'autres dispositifs USB.

- Pour charger votre téléphone portable ou d'autres appareils, connectez-les au port de sortie DC sur le côté droit de la radio à l'aide d'un câble de charge.
- L'indicateur vert de sortie DC s'allume, indiquant que la charge d'urgence est en **MS**. Assurez-vous que votre téléphone portable ou vos appareils sont compatibles avec la tension de charge de 5 V CC avant de les connecter.








Éclairage de la torche

- Appuyez sur le bouton Torch , le bouton SOS Mode  ou le bouton Power  pour réveiller l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de la torche pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre :
Feux de croisement - Feux de route - SOS clignotant - Feux éteints

Lampe de lecture à 8 LED








- Ajustez le panneau solaire à l'angle de votre choix et la lampe de lecture à 8 LED s'allumera automatiquement.
- Lorsque vous fermez le panneau solaire, la lampe de lecture à 8 LED s'éteint automatiquement.

Mode SOS

- Appuyez sur le bouton SOS Mode , le bouton Torch  ou le bouton Power  pour réveiller l'écran. Ou appuyez longuement sur le bouton Mode SOS  pour passer à l'étape suivante.
- Appuyez longuement sur le bouton Mode SOS  pour activer le clignotement SOS avec les ampoules bleues et rouges, appuyez à nouveau pour annuler le clignotement.
- Lorsque les ampoules bleues et rouges commencent à clignoter, appuyez longuement sur le bouton du mode SOS  pendant 2 secondes pour activer l'alarme SOS et le clignotement de la torche. Appuyez sur le bouton du mode SOS  pour éteindre toutes les lumières et alarmes.


Fonctionnement de la radio

Écouter une station de radio





- a. Appuyez sur le bouton d'alimentation , le bouton SOS Mode  ou le bouton Torch  pour réveiller l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation  pour commencer à recevoir des signaux radio, ce qui vous permet d'écouter des stations de radio, ou pour passer en mode Bluetooth/MP3 et entrer en mode lecture.
- b. En mode lecture, appuyez sur le bouton Mute/Pause  pour couper ou mettre en pause la radio. Appuyez à nouveau sur le bouton Mute/Pause  pour reprendre la lecture.
- c. Pour quitter le mode lecture, appuyez longuement sur le bouton Power  pendant 2 secondes pour passer en mode horloge. Si aucune autre action n'est effectuée, l'écran s'éteint au bout de 10 secondes.



Remarque : En mode horloge, appuyez longuement sur le bouton de réglage de la minuterie de mise en veille  pour

2 secondes pour régler la minuterie de sommeil. Pour plus de détails, reportez-vous à la description du "Réglage de la minuterie de sommeil".






Réglage de la minuterie de sommeil (en mode horloge)

- Appuyez longuement sur le bouton de réglage de la minuterie de sommeil  pour afficher l'icône de la minuterie de sommeil , qui clignotera à l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage de la minuterie de sommeil  pour choisir la durée souhaitée :
90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 minutes- Radio allumée
- Attendez quelques secondes pour enregistrer les réglages. La radio s'éteint automatiquement après la durée programmée. Pour l'éteindre plus tôt, appuyez longuement sur le bouton Power .




Sélection de la bande (en mode lecture)

En mode lecture, appuyez sur le bouton de sélection de bande  pour choisir entre FM, AM, SW (ondes courtes), VHF (NFM/WFM) ou WB (bande météo).






Régler le volume (en mode lecture)


En mode lecture, appuyez sur le bouton Volume+ ou Volume- pour régler le volume. Le volume peut être réglé sur l'un des 32 niveaux.



Balayage et présélection (stockage automatique) des stations de radio (en mode lecture)

- En mode lecture, après avoir sélectionné votre bande préférée, appuyez longuement sur le bouton Balayage et Présélection (stockage automatique)  pendant 2 secondes pour balayer la gamme de fréquences et stocker automatiquement les stations trouvées en mémoire.
- Une fois la mémorisation automatique terminée, utilisez le bouton Mémoires stockées+  ou Mémoires stockées-  pour sélectionner une station de radio à partir du numéro de mémoire (P01-99).

Remarque : Chaque bande peut mémoriser jusqu'à 99 stations.






Syntonisation d'une station de radio (en mode lecture)


- Après avoir sélectionné votre bande préférée en mode lecture, appuyez sur la touche Tuning Adjust (◀▶) pour affiner le réglage de la fréquence.
- Appuyez longuement sur le bouton Tuning Adjust (◀▶) pour un réglage rapide de la fréquence. La syntonisation s'arrête automatiquement lorsqu'une station de radio est trouvée.

Mémorisation manuelle des stations de radio (en mode lecture)

- Lors de la syntonisation d'une station de radio, appuyez sur le bouton Memories (mémorisation manuelle) (MEMO. SCAN). L'indication "PRESET" et le numéro de la mémoire (P01-99) apparaissent et clignotent.
- Appuyez sur le bouton Mémoires stockées+ (CH+) ou Mémoires stockées- (CH-) pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix.
- Appuyez à nouveau sur le bouton Mémoires (stockage manuel) (MEMO. SCAN) pour enregistrer les paramètres.



Fonctionnement de la bande SW (ondes courtes) (en mode lecture)

Lorsque la bande SW (ondes courtes) est sélectionnée, appuyez plusieurs fois sur le bouton Meter Band  pour naviguer rapidement jusqu'à la fréquence souhaitée.





3. 95MHz-4. 75MHz-5. 60MHz-7. 35MHz
-9. 90MHz-12. 10MHz-13. 87MHz-15. 80
MHz-17. 90MHz-19. 10MHz-21. 85MHz



Réglage de la largeur de bande VHF (très haute fréquence) (en mode horloge)



La radio prend en charge la VHF (Very High Frequency) dans les modes de modulation double NFM (Narrow FM) et WFM (Wide FM), avec un pas de bande de 25 kHz.

- VHF-NFM : la largeur de bande est de 5kHz
- VHF-WFM : choisissez parmi quatre largeurs de bande : 50kHz, 100kHz, 150kHz ou 200kHz.

Pour sélectionner la largeur de bande :




- En mode horloge, appuyez longuement sur le bouton Bandwidth Setting  pendant 2 secondes pour accéder à la sélection de la bande passante.
- Appuyez sur le bouton de sélection de la bande passante  pour choisir votre bande passante préférée.
- Attendez 5 secondes pour enregistrer le réglage.










Bluetooth (en mode lecture)

Le nom Bluetooth de la radio est "SH-906".

- En mode lecture, appuyez sur le bouton Bluetooth  pour passer en mode Bluetooth, l'icône Bluetooth et "bt" s'affichent à l'écran et clignotent. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable pour vous connecter à la radio.
- Une fois la connexion établie, l'icône Bluetooth et "bt" cessent de clignoter et vous entendez "Bluetooth connecté". Appuyez sur le bouton Pause  pour interrompre ou reprendre la lecture. Utilisez le bouton Tuning Adjust  pour passer à la piste suivante ou précédente.
- Lorsque le Bluetooth se déconnecte, vous entendez le message "Bluetooth déconnecté".




Lecture Mp3 (en mode lecture)


- En mode lecture, insérez une clé USB et appuyez sur le bouton MP3  pour lancer la lecture automatique des MP3.
- Appuyez sur le bouton Pause  pour interrompre ou reprendre la lecture. Appuyez sur le bouton Tuning Adjust  pour passer à la piste suivante ou précédente.

Entrée AUX (en mode lecture)

- En mode lecture, connectez votre appareil de lecture à la radio à l'aide d'un câble AUX. Appuyez sur le bouton Mp3  pour démarrer la lecture.

Réglage de l'égaliseur (en mode lecture)

En mode lecture, appuyez longuement sur le bouton EQ (Equalizer)  pour accéder au réglage. Appuyez ensuite plusieurs fois sur le bouton EQ (Equalizer)

 pour sélectionner l'effet sonore de votre choix. Attendez 3 secondes pour enregistrer le réglage.

Effets sonores disponibles :


- | | |
|----------------|--------------|
| E1 - Normal | E2 - Pop |
| E3 - Rock | E4 - Jazz |
| E5 - Classique | E6 - Country |



WB (bande météo) Description


La bande WB (Weather Band) peut recevoir 7 fréquences, qui sont :



1-162.400MHz	2-162.425MHz
3-162.450MHz	4-162.475MHz
5-162.500MHz	6-162.525MHz
7-162.550MHz	

Fonctionnement de la fonction d'alerte météorologique NOAA

Activez la fonction d'alerte météorologique NOAA, et lorsqu'une alerte météorologique est reçue, la radio passe en mode SOS. Appuyez sur le bouton Mode SOS  pour quitter le mode SOS, et le contenu de la diffusion reprend automatiquement. Le fonctionnement est le suivant :

- En mode WB (bande météo) ou en mode horloge, appuyez longuement sur le bouton d'alerte météo NOAA  pendant 2 secondes. L'icône "ALERT" clignote à l'écran.
- Pour quitter le mode d'alerte météo NOAA, appuyez longuement sur le bouton d'alerte météo NOAA  pendant 2 secondes pour revenir à WB (bande météo).

Remarque : Lorsque l'alerte météo NOAA est activée, toutes les touches, à l'exception de la touche , ne sont pas fonctionnelles.



Gamme de fréquences





Type	Gamme de fréquences FM	Gamme de fréquences VHF	Gamme de fréquences AM	Gamme de fréquences SW	Gamme de fréquences WB
1	87.5-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
2	87-108MHz	30.00-199.975MHz	520-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
3	76-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
4	64-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz


Réglage de la réception des fréquences (en mode horloge)

Cette radio prend en charge quatre gammes de fréquences, que vous pouvez définir en fonction de votre région préférée :

- Type I - Europe et Chine
- Type II - Amérique du Nord et du Sud
- Type III - Japon
- Type IV - Russie

Instructions de mise en place :

1. Appuyez longuement sur le bouton de réglage de la fréquence de réception . L'une des options suivantes apparaît et clignote à l'écran : "87.5", "87", "76", "64".
2. Appuyez sur le bouton de réglage de l'accord   pour sélectionner la gamme de fréquences de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton de réglage de la réception des fréquences  pour enregistrer les paramètres.



Remarque : Pendant le réglage de la réception de la fréquence, l'écran n'affiche que la partie basse de la fréquence FM. Choisissez la gamme de fréquences appropriée parmi les types énumérés ci-dessus.




Par exemple, si vous enregistrez le réglage FM 87 MHz, vous avez sélectionné le type II. Cette sélection permet également de régler la gamme de fréquences AM sur un pas de 10 kHz.

Réglage WB (bande météo) (en mode horloge)





a. Appuyez longuement sur le bouton de réglage WB (bande météo) **MEMO. SCAN**, et "OFF" ou "EN" apparaît et clignote à l'écran.


b. Appuyez sur le bouton Tuning Adjust **◀▶** pour sélectionner l'option de votre choix.

Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage WB (bande météo) **MEMO. SCAN** ou attendez 5 secondes pour enregistrer le réglage.







Fonction de verrouillage des touches

a. Appuyez longuement sur le bouton Key Lock  pour verrouiller les touches. Vous pouvez toujours vérifier l'horloge en appuyant sur le bouton d'alimentation , le bouton de la torche  ou le bouton du mode SOS .


b. Appuyez à nouveau longuement sur le bouton Key Lock  pour annuler le verrouillage des touches. Une fois déverrouillées, toutes les touches seront fonctionnelles.

Rétablissement du réglage d'usine (en mode horloge)

En mode horloge, appuyez sur ces boutons dans les 2 secondes :  →  → , puis "rESET" apparaît et clignote à l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation  pour rétablir la configuration d'usine.











de la mise en place.


Appuyer sur 3 boutons dans les 2 secondes



Clignotant pendant 3 secondes, appuyez sur le bouton pendant cette période.














Réglage de l'horloge (en mode horloge)


- Appuyez sur le bouton de réglage de l'horloge  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes ; les heures clignotent à l'écran. Utilisez le bouton de réglage de l'heure   pour régler les heures.
- Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de l'horloge  pour faire clignoter les minutes à l'écran. Utilisez le bouton de réglage de l'heure   pour régler les minutes.
- Appuyez sur le bouton de réglage de l'horloge  pour passer à l'affichage "24Hr" ou "12Hr". Utilisez le bouton de réglage de l'heure   pour sélectionner le format d'heure de votre choix.
- Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de l'horloge  pour enregistrer le réglage.




Remarque : les réglages ci-dessus doivent être effectués pendant que l'écran clignote. Chaque intervalle de clignotement dure 5 secondes, et si le clignotement s'arrête, l'opération en cours sera abandonnée.


Réglage de l'alarme (en mode horloge)

- a. Appuyez sur le bouton de réglage de l'alarme  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que les heures commencent à clignoter. Utilisez le bouton de réglage de l'heure   pour régler les heures.
- b. Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de l'alarme , et les minutes clignotent. Utilisez le bouton de réglage de l'heure   pour régler les minutes.
- c. Appuyez sur le bouton de réglage de l'alarme , et "PON" ou "bU2" clignote. Utilisez le bouton de réglage de l'heure   pour sélectionner "bU2". Si "bU2" est sélectionné, choisissez entre "N1" et "N2" à l'aide du bouton de réglage de l'heure  . Appuyez sur le bouton de réglage de l'alarme  ou attendez quelques secondes pour enregistrer les réglages.
- d. Appuyez sur le bouton de réglage de l'alarme  pour activer ou désactiver l'alarme.












Sélectionnez "bU2" : Lorsque l'heure d'alarme programmée est atteinte, l'alarme est déclenchée. (🔔)

L'icône clignote et l'avertisseur sonore retentit. Au bout de 5 minutes, l'alarme s'arrête automatiquement. Appuyez sur le bouton de réglage de l'alarme  pour désactiver manuellement la sonnerie.

Sieste : Lorsque le buzzer retentit, appuyez sur n'importe quel bouton pour activer la fonction snooze, qui dure 9 minutes. Vous pouvez répéter la répétition de la répétition ou la quitter plus tôt en appuyant sur le bouton de réglage de l'alarme .

Sélectionnez "PON" : Lorsque l'heure d'alarme programmée est atteinte, la radio s'allume automatiquement et reprend la lecture du dernier mode utilisé (note : si le mode Bluetooth a été utilisé en dernier, vous devez appuyer sur la touche play de votre appareil Bluetooth). Suivez les étapes de réglage de l'alarme :


- c. Appuyez sur le bouton de réglage de l'alarme  jusqu'à ce que "PON" ou "bU2" clignote à l'écran, puis utilisez le bouton de réglage de l'heure pour sélectionner "PON". pour sélectionner "PON".
- d. Appuyez sur le bouton de réglage de l'alarme  pour passer à l'étape suivante, puis utilisez le bouton de réglage de l'heure   pour choisir l'heure d'extinction.
- e. Appuyez sur le bouton de réglage de l'alarme  pour enregistrer le réglage.



Utilisation de l'antenne

- Pour une réception optimale lors de l'écoute de stations FM, SW, VHF ou WB, déployez complètement l'antenne télescopique .
- Vous pouvez également connecter une antenne externe pour améliorer la
- réception.

Pour écouter les stations AM, la radio s'appuie sur son antenne interne à barre d'oxyde de fer. Pour améliorer la réception AM, réglez la position ou l'orientation de la radio.



Spécifications

Gamme de fréquences	FM : 64-108 MHz VHF : 30.00-199.975MHz AM : 520-1710KHz SW : 3.20-21.95MHz WB : 162.400-162.550MHz
Limite de bruit Sensibilité	FM:≤15dB ; VFH:≤15dB AM:≤70dB ; SW:≤40dB
Nombre de stations mémorisées	396 au total (99 canaux pour chaque bande)
Version Bluetooth	VER 5.3
Portée de la transmission Bluetooth	≤15m
Formats de lecture MP3	MP3 &WAV&WMA
Clé USB	256G
Max. Consommation électrique	≤15W
Source d'énergie	DC 5V/2A
Sortie DC	Sortie DC 5V/2,4A
Pile au lithium	1000mAh/3,7V
Intervenants	Φ 40mm/4Ω/5W
Prise d'entrée AUX	Prise de 3,5 mm
Dimensions (approx.)	16,95 x 8,9 x 7,2 cm
Poids	515g

Garantie

L'appareil est assorti d'une garantie de 18 mois à compter de la date d'achat, couvrant tout défaut de fabrication.

Liste de colisage

Récepteur radio x 1

Câble USB-C x 1

Manuel de l'utilisateur x 1

Courroie x 1

Câble AUX x 1

Boussole x 1



Fabriqué en Chine

RADDY

FM/AM/SW (onde corte)/VHF (NFM/WFM)/WB (banda meteo)


SH-906 Radio di emergenza a manovella solare




Ricevitore multibanda/lettore Bluetooth/MP3

Manuale d'uso

Diagramma schematico



1. Lampada da lettura a 8 LED
2. Pulsante di accensione/spegnimento/pausa a/impostazione del timer di sonno
3. Pulsante di selezione banda/allarme meteo NOAA
4. Pulsante di impostazione del volume+/orologio
5. Pulsante di impostazione del volume e della sveglia
6. Pulsante di regolazione della sintonia/ selezione della larghezza di banda/ regolazione del tempo
7. Memorie memorizzate+/Tasto di impostazione della ricezione in frequenza
8. Memorie memorizzate/Tasto di impostazione della larghezza di banda
9. Pulsante di regolazione della sintonia/ selezione della larghezza di banda/ regolazione del tempo
10. Pulsante di impostazione Memories (memorizzazione manuale)/Scan e Preset (memorizzazione automatica)/WB (banda meteo)
11. Pulsante Bluetooth/MP3/EQ (equalizzatore)
12. Pulsante di bloccaggio della chiave/banda di protezione
13. Pulsante modalità SOS
14. Schermo
15. Altoparlante




16. Pulsante
della torcia

17. Pannello
solare

18. Manovella Dynamo

19. Antenna telescopica



20. Chiusura a strappo

21. Lampadina blu

22. Illuminazione a torcia

23. Lampadina rossa

24. Porta di uscita CC

25. Porta di ricarica con ingresso USB-C


26. Indicatore di uscita CC

27. Indicatore di carica

28. Jack di ingresso AUX

29. Porta di ingresso USB per chiavetta USB

Visualizzazioni




- | | |
|--|---|
| 1. Icona del livello del segnale | 14. Display kHz |
| 2. Icona Bluetooth | 15. Display MHz |
| 3. Icona Allarme | 16. Icona Chiave Bloccaggio |
| 4. Icona Chiavetta USB | 17. Display VHF (Very High Frequency) - WFM |
| 5. Icona Timer del sonno | 18. Display VHF (Very High Frequency) -NFM |
| 6. Display di allerta meteo NOAA | 19. Display VHF (Very High Frequency) |
| 7. Icona della capacità della batteria | 20. p.m. Display |
| 8. Icona di carica | 21. Icona Mute/ Pausa |
| 9. Display del volume | 22. Icona Gioco |
| 10. Display di preselezione (memorizzazione automatica) | 23. Display SW (banda onde corte) |
| 11. Livello del volume/numero di memorie/ Display EQ (Equalizzatore) | 24. Display WB (banda meteo) |
| 12. Display di scansione | 25. Display banda FM |
| 13. Display frequenza/tempo | 26. Visualizzazione AM (banda MW)/a.m. |

Ricarica della batteria ricaricabile incorporata

1. Cavo USB-C


- Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per collegare l'alimentatore alla porta di ricarica di ingresso USB-C sul lato destro della radio per la ricarica.
- Quando la carica è avvenuta correttamente, l'indicatore di carica blu lampeggia e la batteria lampeggia.

Capacità  L'icona lampeggia a scatti.

- Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di carica rimane acceso, ma l'icona della capacità  non lampeggia.
- Scollegare il cavo USB-C e l'indicatore di carica si spegnerà. L'indicatore verde di uscita CC si accende per 30 secondi.

2. Potenza della dinamo a manovella

- Estrarre la manovella della dinamo dal suo alloggiamento incassato sul retro della radio.
- Ruotare la manovella Dynamo in senso orario o antiorario a velocità costante per generare energia e caricare la batteria ricaricabile incorporata. Quando lo schermo è acceso, appare l'icona di carica.




3. Pannello di energia solare

- Il pannello solare posto sulla parte superiore della radio può essere regolato a diverse angolazioni. Converte la luce solare in energia elettrica attraverso la conversione fotoelettrica, caricando la batteria ricaricabile incorporata della radio durante le emergenze.
- Posizionando la radio alla luce diretta del sole, il pannello solare caricherà la batteria ricaricabile incorporata e l'icona di carica verrà visualizzata sullo schermo.

Nota: quando si utilizza il cavo USB-C per caricare la batteria al litio integrata a schermo spento, lo schermo si illumina e appare l'icona di ricarica ⚡ . Tuttavia, quando si carica la batteria utilizzando il pannello solare o la manovella Dynamo, lo schermo rimane spento per risparmiare energia .

Capacità della batteria Icona Descrizione

- La lettera "C" indica la capacità della batteria; quando il livello della batteria è basso, si sentirà la scritta "low battery please charge".
- 3 celle di alimentazione della batteria: $C > 75\%$
- 2 celle di alimentazione della batteria: $50\% < C < 75\%$
- 1 cella di alimentazione della batteria: $25\% < C < 50\%$
- 0 celle di alimentazione della batteria: $3\% < C < 25\%$
- $C < 3\%$ lampeggia






Uscita DC per la ricarica dei dispositivi USB

La radio è dotata di una batteria ricaricabile integrata da 10.000 mAh che può essere utilizzata per caricare altri dispositivi USB.

- Per caricare il cellulare o altri dispositivi, collegarli alla porta di uscita CC sul lato destro della radio utilizzando un cavo di ricarica.
- L'indicatore verde di uscita DC si accende, indicando che la ricarica di emergenza è in corso. Prima di effettuare il collegamento, accertarsi che il cellulare o i dispositivi siano compatibili con la tensione di carica di 5 V CC.








Illuminazione a torcia

- Premere il pulsante Torcia , il pulsante Modalità SOS  o il pulsante Alimentazione  per risvegliare lo schermo.
- Premere ripetutamente il pulsante della torcia per scorrere le modalità di illuminazione della torcia ultra-spotlight:
Anabbaglianti - Abbaglianti - SOS lampeggiante - Luci spente

Lampada da lettura a 8 LED





- Regolando il pannello solare a qualsiasi angolazione, la lampada da lettura a 8 LED si accenderà automaticamente.
- Quando si chiude il pannello solare, la lampada da lettura a 8 LED si spegne automaticamente.



Modalità SOS


- Premere il pulsante Modalità SOS , il pulsante Torcia  o il pulsante Alimentazione  per risvegliare lo schermo. Oppure premere a lungo il pulsante Modalità SOS  per passare alla fase successiva.
- Premere a lungo il pulsante della modalità SOS  per attivare il lampeggiamento SOS con entrambe le lampadine blu e rosse; premerlo nuovamente per annullare il lampeggiamento.
- Dopo che le lampadine blu e rosse iniziano a lampeggiare, premere a lungo il pulsante della modalità SOS  per 2 secondi per attivare l'allarme SOS e il lampeggiamento della torcia. Premere il pulsante della modalità SOS  per spegnere tutte le luci e gli allarmi.

Funzionamento della radio

Ascoltare la stazione radio




a. Premere il pulsante di accensione , il pulsante della modalità SOS  o il pulsante della torcia  per risvegliare lo schermo. Premere nuovamente il pulsante di accensione  per iniziare a ricevere i segnali radio, consentendo di ascoltare le stazioni radio, o per passare alla modalità Bluetooth/MP3, entrando in modalità di riproduzione.

b. In modalità di riproduzione, premere il pulsante Mute/Pausa  per disattivare o mettere in pausa la radio. Premere nuovamente il pulsante Mute/Pausa  per riprendere la riproduzione.





c. Per uscire dalla modalità di riproduzione, premere a lungo il pulsante di accensione  per 2 secondi per passare alla modalità orologio. Se non si compiono altre azioni, lo schermo si spegne dopo 10 secondi.



Nota: in modalità orologio, premere a lungo il pulsante di impostazione del timer di spegnimento  per

2 secondi per impostare il timer di spegnimento. Per maggiori dettagli, consultare la descrizione "Impostazione del timer di spegnimento".




Impostazione del timer di riposo (in modalità orologio)

- Premere a lungo il pulsante Impostazione timer di spegnimento  per visualizzare l'icona del timer di spegnimento , che lampeggia sullo schermo.
- Premere ripetutamente il pulsante Impostazione timer sonno  per scegliere la durata desiderata:
90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 minuti - Radio accesa
- Attendere qualche secondo per salvare le impostazioni. La radio si spegnerà automaticamente dopo il tempo impostato. Per spegnerla prima, premere a lungo il pulsante di accensione .




Selezione della banda (in modalità di riproduzione)

In modalità di riproduzione, premere il pulsante di selezione della banda  per scegliere tra FM, AM, SW (onde corte), VHF (NFM/WFM) o WB (banda meteo).






Regolazione del volume (in modalità di riproduzione)



In modalità di riproduzione, premere il pulsante Volume+ o Volume- per regolare il volume. Il volume può essere impostato su uno dei 32 livelli disponibili.



Scansione e preselezione (memorizzazione automatica) delle stazioni radio (in modalità di riproduzione)

- In modalità di riproduzione, dopo aver selezionato la banda preferita, premere a lungo il pulsante Scansione e preselezione (memorizzazione automatica)  per 2 secondi per eseguire la scansione della gamma di frequenze e memorizzare automaticamente le stazioni trovate.
- Una volta completata la memorizzazione automatica, utilizzare il pulsante Stored Memories+  o Stored Memories-  per selezionare una stazione radio dal numero di memoria (P01-99).

Nota: ogni banda può memorizzare fino a 99 stazioni.






Sintonizzazione di una stazione radio (in modalità Play)


- Dopo aver selezionato la banda preferita in modalità di riproduzione, premere il pulsante Tuning Adjust (◀▶) per regolare con precisione la frequenza.
- Premere a lungo il pulsante di regolazione della sintonia (◀▶) per regolare rapidamente la frequenza. La sintonizzazione si interrompe automaticamente quando viene trovata una stazione radio.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio (in modalità Play)

- Durante la sintonizzazione su una stazione radio, premere il pulsante Memorie (memorizzazione manuale) (MEMO. SCAN). La scritta "PRESET" e il numero di memoria (P01-99) appaiono e lampeggiano.
- Premere il pulsante Memorie+ (CH+) o Memorie- (CH-) per selezionare il numero di memoria preferito.
- Premere nuovamente il pulsante Memorie (memorizzazione manuale) (MEMO. SCAN) per salvare le impostazioni.



Funzionamento della banda dei contatori SW (onde corte) (in modalità Play)

Quando è selezionata la banda SW (onde corte), premere ripetutamente il pulsante Meter Band  per spostarsi rapidamente sulla frequenza desiderata.





3. 95MHz-4. 75MHz-5. 60MHz-7. 35MHz
-9. 90MHz-12. 10MHz-13. 87MHz-15. 80
MHz-17. 90MHz-19. 10MHz-21. 85MHz



Impostazione della larghezza di banda VHF (Very High Frequency) (in modalità orologio)



La radio supporta le frequenze VHF (Very High Frequency) nelle modalità di doppia modulazione NFM (Narrow FM) e WFM (Wide FM), con un passo di banda di 25kHz.

- VHF-NFM: larghezza di banda di 5kHz
- VHF-WFM: scegliere tra quattro larghezze di banda: 50kHz, 100kHz, 150kHz o 200kHz.

Per selezionare la larghezza di banda:


- In modalità orologio, premere a lungo il pulsante Impostazione larghezza di banda  per 2 secondi per accedere alla selezione della larghezza di banda.
- Premere il pulsante Selezione larghezza di banda  per scegliere la larghezza di banda preferita.
- Attendere 5 secondi per salvare l'impostazione.










Bluetooth (in modalità di riproduzione)

Il nome Bluetooth della radio è "SH-906".


- In modalità di riproduzione, premere il pulsante Bluetooth  per passare alla modalità Bluetooth; l'icona Bluetooth e "bt" vengono visualizzati sullo schermo e lampeggiano. Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare per collegarsi alla radio.
- Una volta effettuata la connessione, l'icona Bluetooth e la scritta "bt" smetteranno di lampeggiare e si sentirà la scritta "Bluetooth connected". Premere il pulsante Pause  per mettere in pausa o riprendere la riproduzione. Utilizzare il pulsante Tuning Adjust  per passare al brano successivo o precedente.
- Quando il Bluetooth si disconnette, si sente "Bluetooth disconnesso".





Riproduzione Mp3 (in modalità di riproduzione)

- In modalità di riproduzione, inserire una chiavetta USB e premere il pulsante MP3  per avviare la riproduzione automatica di MP3.
- Premere il pulsante Pause  per mettere in pausa o riprendere la riproduzione. Premere il pulsante Tuning Adjust  per passare alla traccia successiva o precedente.

Ingresso AUX (in modalità di riproduzione)

- In modalità di riproduzione, collegare il dispositivo di riproduzione alla radio utilizzando un cavo AUX. Premere il pulsante Mp3  per avviare la riproduzione.

Impostazione EQ (equalizzatore) (in modalità di riproduzione)

In modalità di riproduzione, premere a lungo il pulsante EQ (Equalizzatore)  per accedere all'impostazione. Quindi premere ripetutamente il pulsante EQ (Equalizzatore)  per selezionare l'effetto sonoro preferito. Attendere 3 secondi per salvare l'impostazione.

Effetti sonori disponibili:


E1 - Normale	E2 - Pop
E3 - Rock	E4 - Jazz
E5 - Classico	E6 - Country



WB (banda meteo) Descrizione

La banda WB (Weather Band) può ricevere 7 frequenze, che sono:



1-162.400MHz	2-162.425MHz
3-162.450MHz	4-162.475MHz
5-162.500MHz	6-162.525MHz
7-162.550MHz	

Funzionamento della funzione di allerta meteo NOAA

Abilitare la funzione di allerta meteo NOAA; quando si riceve un'allerta meteo, la radio entra in modalità SOS. Premere il pulsante della modalità SOS  per uscire dalla modalità SOS e il contenuto della trasmissione riprenderà automaticamente. Il funzionamento è il seguente:

- In modalità WB (banda meteo) o orologio, premere a lungo il pulsante Allarme meteo NOAA  per 2 secondi. L'icona "ALERT" lampeggia sullo schermo.
- Per uscire dalla modalità Allerta meteo NOAA, premere a lungo il pulsante Allerta meteo NOAA  per 2 secondi per tornare a WB (banda meteo).

Nota: quando è abilitato l'allarme meteo NOAA, tutti i pulsanti, ad eccezione del pulsante Allarme meteo NOAA  , non funzionano.



Gamma di frequenza

Type	Gamma di frequenza FM	Gamma di frequenza VHF	Gamma di frequenza AM	Gamma di frequenza SW	Gamma di frequenza WB
1	87.5-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
2	87-108MHz	30.00-199.975MHz	520-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
3	76-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz
4	64-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710KHz	3.20-21.95MHz	162.400-162.550MHz


Impostazione della ricezione della frequenza (in modalità orologio)

Questa radio supporta quattro gamme di frequenza, che possono essere impostate in base alla regione preferita:


- Tipo I - Europa e Cina
- Tipo II - Nord e Sud America
- Tipo III - Giappone
- Tipo IV - Russia


Istruzioni per l'impostazione:

1. Premere a lungo il pulsante Impostazione ricezione frequenza

. Sullo schermo apparirà e lampeggerà una delle seguenti opzioni: "87.5", "87", "76", "64".

2. Premere il pulsante Tuning Adjust ( ) per selezionare la gamma di frequenza preferita.


3. Premere il pulsante Impostazione ricezione frequenza () per salvare le impostazioni.




Nota: durante l'impostazione della frequenza di ricezione, lo schermo visualizzerà solo la parte bassa della frequenza FM. Scegliere la gamma di frequenza appropriata tra quelle elencate sopra.




Ad esempio, se si salva l'impostazione FM 87 MHz, si è selezionato il Tipo II. Questa selezione regolerà anche la gamma di frequenza AM con un passo di 10 kHz.

Impostazione WB (banda meteo) (in modalità orologio)





a. Premere a lungo il pulsante WB (Weather Band) Setting  e sullo schermo apparirà e lampeggerà "OFF" o "EN".


b. Premere il pulsante Tuning Adjust  per selezionare l'opzione preferita.

Premere nuovamente il pulsante WB (Weather Band) Setting  o attendere 5 secondi per salvare l'impostazione.







Funzione di blocco dei tasti


a. Premere a lungo il pulsante Blocco tasti  per bloccare i tasti. È comunque possibile controllare l'orologio premendo il pulsante di accensione , il pulsante della torcia  o il pulsante della modalità SOS .

b. Premere di nuovo a lungo il pulsante di blocco tasti  per annullare il blocco tasti. Una volta sbloccati, tutti i pulsanti saranno funzionanti.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (in modalità orologio)











In modalità orologio, premere questi pulsanti entro 2 secondi:  →  → , quindi "rESEt".
 appaiono e lampeggiano sullo schermo. Premere quindi il pulsante di accensione  per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
 impostazione.


Premere 3 pulsanti
entro 2 secondi



Lampeggiante per 3 secondi,
premere il pulsante durante
questo periodo










Impostazione dell'orologio (in modalità orologio)


- Tenere premuto il pulsante Impostazione orologio  per 2 secondi; le ore lampeggeranno sullo schermo. Utilizzare il pulsante Regolazione dell'ora   per impostare le ore.
- Premere nuovamente il pulsante Impostazione orologio  per far lampeggiare i minuti sullo schermo. Utilizzare il pulsante Regolazione dell'ora   per impostare i minuti.
- Premere il pulsante Impostazione orologio  per passare alla visualizzazione "24Hr" o "12Hr". Utilizzare il pulsante Regolazione dell'ora   per selezionare il formato orario preferito.
- Premere nuovamente il pulsante Impostazione orologio  per salvare l'impostazione.



Nota: le impostazioni di cui sopra devono essere completate mentre il display lampeggia. Ogni intervallo di lampeggiamento dura 5 secondi; se il lampeggiamento si interrompe, l'operazione in corso viene abbandonata.


Impostazione della sveglia (in modalità orologio)

- Tenere premuto il pulsante Impostazione sveglia  per 2 secondi finché le ore non iniziano a lampeggiare. Utilizzare il pulsante di regolazione dell'ora  per impostare le ore.
- Premere nuovamente il pulsante Impostazione sveglia  e i minuti lampeggeranno. Utilizzare il pulsante di regolazione dell'ora  per impostare i minuti.
- Premere il pulsante Impostazione allarme  e "PON" o "bU2" lampeggia. Utilizzare il pulsante Regolazione dell'ora  per selezionare "bU2". Se è selezionato "bU2", scegliere tra "N1" e "N2" utilizzando il pulsante di regolazione dell'ora . Premere il pulsante Impostazione allarme  o attendere qualche secondo per salvare le impostazioni.
- Premere il pulsante Impostazione sveglia  per attivare o disattivare la sveglia.



Selezionare "bU2": Quando viene raggiunto l'orario di allarme impostato, l'allarme ()

L'icona lampeggia e il cicalino suona. Dopo 5 minuti, la sveglia si arresta

automaticamente. Premere il pulsante Impostazione allarme  per spegnere manualmente il cicalino.


Snooze: Quando il cicalino suona, premere un pulsante qualsiasi per attivare la




funzione snooze, che dura 9 minuti. È possibile ripetere lo snooze o

interromperlo anticipatamente premendo il pulsante di impostazione della




sveglia  .

Selezionare "PON": Al raggiungimento dell'ora impostata per la sveglia, la radio si accende automaticamente e riprende la riproduzione dell'ultima modalità utilizzata (nota: se l'ultima volta è stata utilizzata la modalità Bluetooth, è necessario premere play sul dispositivo Bluetooth). Seguire la procedura di impostazione della sveglia:

c. Premere il pulsante Impostazione allarme  finché sullo schermo non lampeggia "PON" o "bU2", quindi utilizzare il pulsante Regolazione orario per selezionare "PON". per selezionare "PON".


d. Premere il pulsante Impostazione sveglia  per passare alla fase successiva, quindi utilizzare il pulsante Regolazione ora   per scegliere l'ora di spegnimento.

e. Premere il pulsante Impostazione sveglia  per salvare l'impostazione.



Uso dell'antenna

- Per una ricezione ottimale quando si ascoltano stazioni FM, SW, VHF o WB, estendere completamente l'antenna telescopica .
- È inoltre possibile collegare un'antenna esterna per migliorare la ricezione.
- Per l'ascolto delle stazioni AM, la radio si affida all'antenna interna a barre di ossido di ferro. Per migliorare la ricezione AM, regolare la posizione o l'orientamento della radio.



Specifiche tecniche

Gamma di frequenza	FM: 64-108MHz VHF: 30.00-199.975MHz AM: 520-1710KHz SW: 3.20-21.95MHz WB: 162.400-162.550MHz
Limite di rumore Sensibilità	FM: ≤15dB; VFH: ≤15dB AM: ≤70dB; SW: ≤40dB
Numero di stazioni memorizzate	396 in totale (99 canali per ogni banda)
Versione Bluetooth	VER 5.3
Gamma di trasmissione Bluetooth	≤15m
Formati di riproduzione MP3	MP3 & WAV & WMA
Chiavetta USB	256G
Max. Consumo di energia	≤15W
Fonte di alimentazione	DC 5V/2A
Uscita CC	Uscita DC 5V/2.4A
Batteria al litio	1000mAh/3.7V
Altoparlante	Φ 40mm/4Ω/5W
Jack di ingresso AUX	Spina da 3,5 mm
Dimensioni (circa)	16,95 x 8,9 x 7,2 cm
Peso	515g

Garanzia

Il dispositivo viene fornito con una garanzia di 18 mesi dalla data di acquisto, che copre eventuali difetti di fabbricazione.

Lista di imballaggio

Ricevitore radio x 1

Cavo USB-C x 1

Manuale d'uso x 1

Cinghia x 1

Cavo AUX x 1

Bussola x 1



Prodotto in Cina